M2A-VM HDMI

#### G2976

Erste Ausgabe V1 März 2007

#### Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder abgewandelt wurde, außer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH "SO, WIE ES IST", OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN ODER KLAUSELN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUR VERFÜGUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN, VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUF GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, BEDIENUNGSAUSFALL ODER DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND ÄHNLICHEM), AUCH WENN ASUS VON DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUS-SCHLIESSLICH DER INFORMATION, KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARF

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

# Inhalt

	•		
		ormationen	
M2A-	VM HDMI	Spezifikationsübersicht	х
Kapit	tel 1:	Produkteinführung	
1.1	Willkon	nmen!	1-2
1.2	Paketin	ıhalt	1-2
1.3	Sonder	funktionen	1-2
	1.3.1	Leistungsmerkmale des Produkts	1-2
	1.3.2	Innovative ASUS-Funktionen	1-5
1.4	Bevor S	Sie beginnen	1-7
1.5	Mother	board-Übersicht	1-8
	1.5.1	Motherboard-Layout	1-8
	1.5.2	Ausrichtung	1-9
	1.5.3	Schraubenlöcher	1-9
1.6	Zentral	verarbeitungseinheit (CPU)	1-10
	1.6.1	Installieren der CPU	1-10
	1.6.2	Installieren des CPU-Kühlkörpers und Lüfters	
1.7	System	speicher	1-14
	1.7.1	Übersicht	1-14
	1.7.2	Speicherkonfigurationen	1-14
	1.7.3	Installieren eines DIMMs	
	1.7.4	Entfernen eines DIMMs	
1.8	Erweite	erungssteckplätze	
	1.8.1	Installieren einer Erweiterungskarte	
	1.8.2	Konfigurieren einer Erweiterungskarte	
	1.8.3	PCI-Steckplätze	
	1.8.4	PCI Express x1-Steckplatz	
	1.8.5	PCI Express x16-Steckplatz	
1.9	•	r	
1.10		üsse	
	1.10.1	Rückseitenanschlüsse	
	1.10.2	Interne Anschlüsse	1-26

# Inhalt

Kapi	tel 2:	BIOS-Setup	
2.1	Verwal	ten und Aktualisieren des BIOS	2-2
	2.1.1	ASUS Update-Programm	2-2
	2.1.2	Erstellen einer bootfähigen Diskette	2-5
	2.1.3	ASUS EZ Flash 2-Programm	2-6
	2.1.4	Aktualisieren des BIOS	2-7
	2.1.5	Speichern der aktuellen BIOS-Datei	2-9
	2.1.6	ASUS CrashFree BIOS 3-Programm	2-10
2.2	BIOS-S	Setupprogramm	2-11
	2.2.1	BIOS-Menübildschirm	2-12
	2.2.2	Menüleiste	2-12
	2.2.3	Legendenleiste	2-13
	2.2.4	Menüelemente	2-13
	2.2.5	Untermenüelemente	2-13
	2.2.6	Konfigurationsfelder	2-13
	2.2.7	Pop-up-Fenster	2-14
	2.2.8	Allgemeine Hilfe	2-14
2.3	Main-N	lenü	2-15
	2.3.1	System Time	2-15
	2.3.2	System Date	2-15
	2.3.3	Legacy Diskette A	2-15
	2.3.4	Primäre und Sekundäre IDE-Master/Slave	2-16
	2.3.5	SATA 1-4	2-18
	2.3.6	HDD SMART Monitoring	2-19
	2.3.7	Installed Memory	2-19
	2.3.8	Usable Memory	2-19
2.4	Advan	ced-Menü	2-20
	2.4.1	Jumperfreie Konfiguration	2-20
	2.4.2	CPU-Konfiguration	2-21
	2.4.3	Chipsatz	2-22
	2.4.4	PCIPnP	2-24
	2.4.5	Onboard-Gerätekonfiguration	2-25
	2.4.6	USB-Konfiguration	2-27

# Inhalt

2.5	Power	-Menü	2-28
	2.5.1	ACPI Suspend Type	2-28
	2.5.2	ACPI APIC Support	2-28
	2.5.3	APM-Konfiguration	2-28
	2.5.4	Hardware-Überwachung	2-30
2.6	Boot-N	Menü	2-32
	2.6.1	Bootgerätepriorität	2-32
	2.6.2	Entfernbare Laufwerke	2-32
	2.6.3	Festplatten	2-33
	2.6.4	CDROM-Laufwerke	2-33
	2.6.5	Booteinstellungskonfiguration	2-33
	2.6.6	Sicherheit	2-35
2.7	Tools-	Menü	2-36
	2.7.1	ASUS Music Alarm	2-36
	2.7.2	ASUS O.C. Profile	2-38
	2.7.3	ASUS EZ Flash 2	2-40
2.8	Exit-M	enü	2-41
Kapi	itel 3:	Software- Unterstützung	
3.1	Installi	ieren eines Betriebssystems	3-2
3.2	Suppo	ort-CD/DVD-Informationen	3-2
	3.2.1	Ausführen der Support-CD/DVD	3-2
	3.2.2	Drivers-Menü	3-3
	3.2.3	Utilities-Menü	3-4
	3.2.4	Make Disk-Menü	3-5
	3.2.5	Manual-Menü	3-5
	3.2.6	ASUS-Kontaktdaten	3-6
	3.2.7	Weitere Informationen	3-6

# Erklärungen

# Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 überein. Sein Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- · Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen erzeugen, und
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich derjenigen, die einen unerwünschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerät ist auf Grund von Tests für Übereinstimmung mit den Einschränkungen eines Digitalgeräts der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen. Diese Einschränkungen sollen bei Installation des Geräts in einer Wohnumgebung auf angemessene Weise gegen schädigende Interferenzen schützen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stören. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerät den Radiooder Fernsehempfang empfindlich stört, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, an die nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.



Um Übereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewährleisten, müssen abgeschirmte Kabel für den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Änderungen oder Modifizierungen dieses Geräts, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können das Recht des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, annullieren.

# Erklärung des kanadischen Ministeriums für Telekommunikation

Dieses Digitalgerät überschreitet keine Grenzwerte für Funkrauschemissionen der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums für Telekommunikation in den Funkstörvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerät der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 überein.

# Sicherheitsinformationen

### **Elektrische Sicherheit**

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.
- Beim Anschließen oder Trennen von Geräten an das oder vom System müssen die Netzleitungen der Geräte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein Gerät anschließen.
- Vor dem Anschließen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard müssen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.
- Erbitten Sie professionelle Unterstützung, bevor Sie einen Adapter oder eine Verlängerungsschnur verwenden. Diese Geräte könnte den Schutzleiter unterbrechen.
- Prüfen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich über die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.
- Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
   Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

#### **Betriebssicherheit**

- Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geräten müssen Sie alle mitgelieferten Handbücher lesen.
- Vor Inbetriebnahme des Produkts müssen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die Netzleitungen dürfen nicht beschädigt sein. Bemerken Sie eine Beschädigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie Büroklammern, Schrauben und Heftklammern fern von Anschlüssen, Steckplätzen, Sockeln und Stromkreisen.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden könnte.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Fläche.
- Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.



Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elek-tronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

# Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält die Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des Motherboards benötigen.

# Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthält die folgenden Teile:

### Kapitel 1: Produkteinführung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die unterstützten neuen Technologien. Es führt außerdem die Hardwareeinstellungsvorgänge auf, die Sie bei Installation der Systemkomponenten ausführen müssen. Hier finden Sie auch Beschreibungen der Jumper und Anschlüsse am Motherboard.

### Kapitel 2: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen über die BIOS-Setupmenüs ändern. Hier finden Sie auch ausführliche Beschreibungen der BIOS-Parameter.

### Kapitel 3: Software-Unterstützung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-CD/DVD, die dem Motherboard-Paket beigelegt ist.

#### Weitere Informationen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-Updates.

### 1. ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen über ASUS-Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in ASUS-Kontaktinformationen aufgelistet.

### 2. Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthält möglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten, die von Ihrem Händler hinzugefügt sind. Diese Dokumente gehören nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.

### In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausführen, beachten Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.



**GEFAHR/WARNUNG**: Informationen zum Vermeiden von Verletzungen beim Ausführen einer Aufgabe.



**VORSICHT**: Informationen zum Vermeiden von Schäden an den Komponenten beim Ausführen einer Aufgabe.



**WICHTIG**: Anweisungen, die Sie beim Ausführen einer Aufgabe befolgen müssen.



**HINWEIS**: Tipps und zusätzliche Informationen zur Erleichterung bei der Ausführung einer Aufgabe.

### **Schriftformate**

Fettgedruckter TextWeist auf ein zu wählendes Menü oder Element hinKursiveWird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet<Taste>Die Taste, die Sie drücken müssen, wird mit einem "kleiner

als"- und "größer als"-Zeichen gekennzeichnet.

Eingabetaste drücken müssen.

<Taste1+Taste2+Taste3> Wenn zwei oder mehrere Taste

Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen, werden die Tastennamen mit einem

Beispiel: <Eingabetaste> bedeutet, dass Sie die

Pluszeichen (+) verbunden.

Beispiel: <Strq+Alt+D>

Befehl Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt

eintippen und einen passenden Wert entsprechend der in der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben müssen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl bei der DOS-

Eingabeaufforderung ein:

format A:/S

# M2A-VM HDMI Spezifikationsübersicht

СРИ	Unterstützt AMD-Sockel AM2 für AMD Athlon™ 64FX-/ Athlon™ 64 X2-/Athlon™ 64-/Sempron-Prozessoren AMD64-Architektur ermöglicht gleichzeitige 32-Bit und 64-Bit-Berechnung Unterstützt AMD Cool 'n' Quiet™-Technologie Bereit für AMD Live!™
Chipsatz	Northbridge: AMD 690G Southbridge: ATI SB600
Front Side Bus	2000/1600 MT/s
Arbeitsspeicher	Dual-Channel-Speicherarchitektur 4 x 240-pol. DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 8 GB ungepufferte ECC/nicht-ECC 800/667/533 MHz DDR2-Speichermodule
Erweiterungs- steckplätze	1 x PCI Express™ x16-Steckplatz 1 x PCI Express™ x1-Steckplatz 2 x PCI-Steckplätze
Graphics	Integrierte, auf ATI Radeon X1250-basierende Grafiken Unterstützt max. 256MB gemeinsam genutzen Speicher Unterstützt HDMI™ Technologie mit HDCP, konform mit einer max. Auflösung von 1920 x 1080p (Beim Abspielen von HD DVDs und Blu-Ray Disks kann diese Auflösung aufgrund von Beschränkungen normaler DVD- Player nicht erreicht werden) Unterstützt YPbPr Component TV-Ausgang mit max. Auflösungen von 1280 x 720p und 1920 x 1080i Unterstützt DVI-D mit einer max. Auflösung von 2560 x 1600 (@60Hz) Unterstützt RGB mit einer max. Auflösung von 2048 x 1536 (@85Hz) Dual VGA-Ausgangsunterstützung: CRT & DVI/HDMI DVI & HDMI TV-Ausgang (YPbPr/AV/S) & DVI/HDMI Hinweis: Ähnliche Ausgabe für YPbPr, AV, S und RGB wird nicht unterstützt. Hinweis: DVI-D kann kein RGB-zu-CRT-Signal ausgeben und ist mit DVI-I nicht kompatibel.
Speicherung	ATI SB600 Chipsatz unterstützt:  1 x Ultra DMA 133/100/66/33-Schnittstelle für zwei (2) Laufwerke 4 x Serial ATA 3 Gb/s-Festplatten unterstützen RAID 0-, RAID 1-, und RAID 10-Konfigurationen
High Definition Audio	Realtek® ALC883 High Definition Audio 6-Kanal CODEC Unterstützt Buchsenerkennungs-, Enumerations- und Buchsenumbelegungstechnologie Unterstützt S/PDIF-Ausgabe über den Anschluss an der im Lieferumfang enthaltenen HDMI-Karte

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

# **M2A-VM HDMI Spezifikationsübersicht**

IEEE 1394	TI IEEE 1394a Controller unterstützt: - 2 x IEEE 1394a-Ports
LAN	PCIe Gigabit LAN
USB	Unterstützt bis zu 10 USB 2.0/1.1-Ports
Verwaltung	WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR, PXE, WOR by PME
Sonderfunktionen	ASUS Q-Fan ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS Music Alarm ASUS O.C. Profile ASUS MyLogo2™
BIOS-Funktionen	8 Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3
Rücktafelanschlüsse	1 x parallele Schnittstelle 1 x IEEE 1394a-Port 1 x LAN (RJ-45)-Port 4 x USB 2.0-Ports 1 x VGA-Ausgang 1 x DVI-D-Port 1 x PS/2-Tastaturanschluss 1 x PS/2-Mausanschluss 6-Kanal-Audioports
Interne Anschlüsse	1 x IEEE 1394a-Anschluss 1 x Fronttafelaudioanschluss 1 x CD-Audioeingang 1 x CPU-Lüfteranschluss 1 x Gehäuselüfteranschlüsse 1 x Diskettenlaufwerksanschluss 1 x COM-Anschlüsse 1 x Primärer IDE-Anschluss 1 x S/PDIF-Ausgangsanschluss 1 x Systemtafelanschluss 4 x Serial ATA-Anschlüsse 3 x USB 2.0-Anschlüsse für 6 weitere USB 2.0-Anschlüsse 24-pol. ATX-Stromanschluss 4-pol. x ATX 12V-Stromanschluss Gehäuseeinbruchsanschluss
Stromversorgungs- anforderungen	ATX-Netzteil (mit 24-pol. und 4-pol. 12V-Steckern) Entspricht ATX 12V 2.0
Formfaktor	uATX: 9,6 in. x 9,0 in. (24,5cm x 22,9cm)
Inhalt der Support CD	Gerätetreiber ASUS PC Probe II ASUS Live Update Antivirensoftware (OEM-Version)

<sup>\*</sup>Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.



Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die unterstützten neuen Technologien.

Produkteinführung

# 1.1 Willkommen!

### Vielen Dank für den Kauf eines ASUS® M2A-VM HDMI Motherboards!

Eine Reihe von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses Motherboard integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt in der langen Reihe der ASUS Qualitätsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und Ihrer Hardwaregeräte sollten Sie die im Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste überprüfen.

### 1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboardpaket die folgenden Artikel enthält.

ASUS M2A-VM HDMI Motherboard  2 x Serial ATA Signalkabel  2 x Serial ATA Stromkabel  1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel  1 x Diskettenlaufwerkskabel  1 x YPbPr-Kabe
2 x Serial ATA Stromkabel 1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel 1 x Diskettenlaufwerkskabel 1 x YPbPr-Kabe
1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel 1 x Diskettenlaufwerkskabel 1 x YPbPr-Kabe
1 x Diskettenlaufwerkskabel 1 x YPbPr-Kabe
1 x YPbPr-Kabe
E/A Abdookupa
E/A-Abdeckung
1 x ASUS Q-Connector Kit (USB, System-platine
nur Einzelhandelsversion)
1 x HDMI/AV/S/SPDIF-Karte
ASUS Motherboard Support-CD
Benutzerhandbuch



Sollten o.g. Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

# 1.3 Sonderfunktionen

# 1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

# **Neueste Prozessortechnologie**









Das Motherboard unterstützt AMD-Sockel AM2 Single-Core Athlon 64/ Sempron und Dual-Core Athlon 64 X2/Athlon 64 FX-Prozessoren mit 2MB/1MB/512KB L2-Cache, die auf 64-Bit-Architektur basiert. Das Motherboard verfügt über den 2000/1600 MT/s HyperTransport Bus, Unterstützung für Dual-Channel ungepufferten DDR2 800 Speicher, sowie AMD Cool 'n' Quiet-Technologie. Details siehe Seite 1-10.

# AMD Cool 'n' Quiet-Technologie



Das Motherboard unterstützt die AMD Cool 'n' Quiet!™-Technologie, welche die Geschwindigkeit, die Spannung und den Stromverbrauch des Prozessors dynamisch und automatisch, ie nach Arbeitslast, verändert. Details siehe Seite 2-21.

# AMD® 690G und ATI SB600-Chipsätze





Die AMD 690G Northbridge ist der neueste AMD Chipsatz, der zur Unterstützung von 800/1000MHz HT(HyperTransport) Verbindungsgeschwindigkeiten. Microsoft® DirectX 9.0, Pixel Shader V2.0 und doppelter VGA -Ausgabe sowie eines gemeinsam genutzen Speichers von bis zu 256MB entworfen wurde. Er verfügt über integrierte ATI Radeon X1250 Grafiken. Details siehe Seiten 1-25 und 2-22.

### Surroundview



Die Surroundview-Funktion ermöglicht zum Multitasking die Anzeige auf vier unabhängigen Bildschirmen mit einer zusätzlichen ATI VGA-Karte. Details siehe Seiten 1-21 und 2-23.

### **HDMI-Schnittstelle**





Bei HDMI (High-Definition Multimedia Interface) handelt es sich um die erste und einzige von der Branche unterstützte unkomprimierte, voll digitale Audio- und Videoschnittstelle über ein einziges Kabel. Sie ist HDCP-konform und ermöglicht die Wiedergabe von HD DVDs. Blu-Ray Disks und anderen geschützten Inhalten. Details siehe Seiten 1-35 und 2-23.

#### DVI-Schnittstelle





DVI (Digital Visual Interface) ermöglicht besonders hohe Bildqualität bei digitalen Wiedergabegeräten wie z.B. LCD-Monitoren. Die Schnittstelle an diesem Motherboard unterstützt sowohl für DVI als auch RGB duale VGA-Ausgabe und ist HDCP-konform. d.h. ermöglicht die Wiedergabe von HD DVDs und Blu-Rav Disks. Details siehe Seiten 1-25 und 1-36.

# YPbPr TV--Ausgang



Das Motherboard unterstützt überdurchschnittliche YPbPr TV-Ausgangsfunktionalität mit einer höheren Auflösung von 1080i und 720p, welche besonders hohe Bildqualität ermöglicht. Details siehe Seiten 1-30, 1-35 und 2-23.

# DDR2-Arbeitsspeicherunterstützung



Das Motherboard unterstützt DDR2-Arbeitspeicher mit einer Datentransferrate von 800/667/533 MHz, um den höheren Bandbreitenanforderungen der neuesten 3D-Grafik-. Multimedia- und Internetanwendungen gerecht zu werden. Die Dual-Channel DDR2-Architektur verdoppelt die Bandbreite Ihres Arbeitsspeichers, um die Systemleistung zu erhöhen und Engpässe mit einer Spitzenbandbreite von bis zu 12.8 GB/s zu beseitigen. Details siehe Seite 1-14.

# PCI Express™-Schnittstelle PCI



Das Motherboard unterstützt PCI Express, die neueste E/A-Verbindungstechnologie, die den PCI-Bus beschleunigt. PCI Express führt serielle Punkt-zu -Punkt Verbindungen zwischen Geräten aus und erlaubt höhere Taktfrequenzen durch Übertragung der Daten in Paketen. Diese superschnelle Schnittstelle ist Software-kompatibel mit existierenden PCI-Spezifikationen. Details siehe Seite 1-21.

# Serial ATA 3.0Gb/s-Technologie



Das Motherboard unterstützt SATA-Festplatten der nächsten Generation, die auf der neuen SATA 3Gb/s Speicherspezifikation basieren. Die integrierte ATI® SB600 ermöglicht RAID 0-. 1- und 10-Konfigurationen für vier SATA-Anschlüsse. Details siehe Seiten 1-28 und 2-26

# IEEE 1394a-Unterstützung



Der IEEE 1394a-Anschluss bietet eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen PC und allen Geräten, die den IEEE1394a-Standard unterstützen. Der IEEE 1394a-Anschluss macht einfache, günstige, datenintensive, asynchrone (Echtzeit-) Übertragung zwischen Computern, Peripheriegeräten und anderen elektronischen Geräten wie Camcordern, Viderecordern, Druckern, Fernsehern und digitalen Kameras mit einer Übertragungsrate von bis zu 400 Mbps möglich. Details siehe Seiten 1-31 und 2-26.

# Gigabit LAN-Lösung



Der PCI Express Gb LAN-Controller liefert Übertragungsgeschwindigkeiten um bis zu 10 Mal schneller als die herkömmlichen 10/100/1000 Ethernet-Verbindungen. Gigabit LAN ist der Netzwerkstandard der nahen Zukunft, und ideal zum Verwalten von großen Datenmengen wie Video und Audio, sowie sprachgesteuerten Anwendungen. Details siehe Seite 1-24.

# USB 2.0-Technologie USB 2.0



Das Motherboard verwendet die Universal Serial Bus (USB) 2.0-Spezifikation, die die Verbindungsgeschwindigkeit von der 12 Mbps Bandbreite bei USB 1.1 auf 480 Mbps entscheidend erhöht. USB 2.0 ist abwärts kompatibel mit USB 1.1. Details siehe Seiten 1-25 und 1-30.

# 6-Kanal High Definition Audio



Der integrierte Realtek® ALC883 High Definition Audio 6-Kanal Audio CODEC ist voll kompatibel mit dem Intel® High Definition Audiostandard (192 KHz. 24-Bit Audio). Mit dem CODEC, 6-Kanal-Audioanschlüssen und S/PDIF-Schnittstellen können Sie Ihren Computer an Heimkino-Dekoder anschließen und so kristallklaren Sound erzeugen.

Dem Realtek® ALC883 CODEC ist Software beigefügt, welche Buchsenerkennung zur Überwachung der Anschlüsse, Impedanzerkennung zur Bestimmung der Audiogerätklasse, sowie vordefinierte Equalisation für eine Reihe von Audiogeräten ermöglicht. Details siehe Seiten 1-24, 1-32 und 2-25.

#### 132 Innovative ASUS-Funktionen

### ASUS Q-Fan-Technologie



Die ASUS Q-Fan-Technologie regelt intelligent die Prozessorlüfterdrehzahl entsprechend der Systembelastung, um einen leisen, kühlen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Details siehe Seite 2-30.

# ASUS MyLogo2™



Mit dieser neuen Funktion des Motherboards können Sie Ihrem System mit anpassbaren, individuellen Startlogos Stil verleihen. Details siehe Seite 2-34.

### **ASUS CrashFree BIOS 3**



Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von der Support-CD wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschädigt wurden. Mit dieser Funktion müssen Sie keinen Ersatz-ROM-Chip mehr kaufen. Details siehe Seite 2-10.

# **ASUS EZ Flash 2**



Mit ASUS EZ Flash können Sie das System-BIOS aktualisieren, auch wenn das Betriebssystem noch nicht hochgefahren ist, und sind dabei nicht auf ein DOS-Programm oder eine Diskette angewiesen. Details siehe Seiten 2-6 und 2-40.

### **ASUS Q-Connector**



Mit dem ASUS Q-Connector können Sie Gehäusefronttafelkabel in nur wenigen Schritten anschließen und entfernen. Dieses einzigartige Modul erleichtert Ihnen den Kabelanschluss und verhindert falsche Verbindungen. Details siehe Seiten 1-30 und 1-37.

# C.P.R. (CPU Parameter Recall)



Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS automatisch auf die Standardeinstellungen zurückzustellen, falls sich das System beim Übertakten aufgehängt hat. Wenn sich das System aufhängt, müssen Sie dank C.P.R. das Gehäuse nicht mehr öffnen, um die RTC-Daten zu löschen. Starten Sie einfach das System neu, um zuvor gespeicherte Einstellungen wiederherzustellen. Details siehe Seite 1-22.

### ASUS O.C. Profile



Mit dem ASUS O.C. Profile können Benutzer mehrere BIOS-Einstellungen problemlos speichern oder laden. Die BIOS-Einstellungen können im CMOS oder einer separaten Datei gespeichert werden; dadurch erhalten Nutzer die Möglichkeit, ihre bevorzugten Einstellungen untereinander auszutauschen. Details siehe Seite 2-38.

### **ASUS Music Alarm**



Wachen Sie statt zum nervigen Weckerlärm zum Klang Ihrer Lieblingsmusik auf. Der ASUS Music Alarm weckt Sie persönlich mit Ihrer liebsten Musik-CD, ohne dass dazu das Betriebssystem hochgefahren werden muss. Details siehe Seite 2-36.

# 1.4 Bevor Sie beginnen


Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Ändern von Motherboard-Einstellungen folgende Vorsichtsmaßnahmen.



- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.
- Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder berühren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehäuse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizität beschädigt werden.
- Halten Sie Komponenten an den Rändern fest, damit Sie die ICs darauf nicht berühren.
- Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.
- Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls könnten das Motherboard, Peripheriegeräte und/oder Komponenten stark beschädigt werden.


#### **Onboard-LED**

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet, wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist. Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel ausstecken müssen, bevor Sie eine Komponente von dem Motherboard entfernen oder hinzufügen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Onboard-LED an.



# 1.5 Motherboard-Übersicht

# 1.5.1 Motherboard-Layout



# 1.5.2 Ausrichtung


Beim Installieren des Motherboards müssen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehäuse einfügen. Die Kante mit den externen Anschlüssen zeigt zur Rückseite des Computergehäuses, wie es unten abgebildet ist.

### 1.5.3 Schraubenlöcher

Stecken Sie acht (8) Schrauben in die eingekreisten Löcher, um das Motherboard am Gehäuse zu befestigen.



Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard könnte sonst beschädigt werden.



# 1.6 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem 940-pol. AM2-Sockel für den AMD Athlon™ 64 X2-/Athlon™ 64-/Athlon™ FX-/Sempron™-Prozessor ausgestattet.




Die Pole des AM2-Sockels sind anders ausgerichtet als die des speziell für den AMD AM2-Prozessor entwickelten 940-pol. Sockels. Vergewissern Sie sich, dass die CPU, die Sie verwenden, für den AM2-Sockel entworfen wurde. Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Drücken Sie die CPU NICHT mit Gewalt in den Sockel, sonst können die Sockelpole verbiegen und die CPU beschädigt werden!

### 1.6.1 Installieren der CPU


So installieren Sie eine CPU.

1. Suchen Sie den CPU-Sockel auf dem Motherboard.



M2A-VM HDMI CPU Socket AM2

 Lösen Sie den Sockelhebel, indem Sie ihn zur Seite drücken, und heben Sie ihn in einem 90°-100°-Winkel an.





Vergewissern Sie sich, dass der Sockelhebel um 90°-100° angehoben ist, andernfalls kann die CPU u.U. nicht richtig eingesetzt werden.

- Positionieren Sie die CPU oberhalb des Sockels, so dass die CPU-Ecke mit dem goldenen Dreieck auf der Sockelecke mit dem kleinen Dreieck liegt.
- 4. Stecken Sie die CPU vorsichtig in den Sockel, bis sie einrastet.






Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Stecken Sie die CPU nicht mit übermäßiger Kraft in den Steckplatz ein, um ein Verbiegen der Sockelkontaktstifte und Schäden an der CPU zu vermeiden.

- Wenn die CPU eingesteckt ist, drücken Sie den Sockelhebel herunter, um die CPU zu fixieren. Der Hebel rastet mit einem Klicken an der Seite ein, wenn er korrekt heruntergedrückt wurde.
- Installieren Sie den CPU-Kühlkörper und -Lüfter nach den Anweisungen, die der Verpackung beigelegt sind.



 Verbinden Sie das CPU-Lüfterkabel mit dem CPU\_FAN-Anschluss auf dem Motherboard.



M2A-VM HDMI CPU fan connector



Vergessen Sie nicht, den CPU-Lüfteranschluss anzuschließen! Ansonsten können u.U. Hardwareüberwachungsfehler auftreten.

# 1.6.2 Installieren des CPU-Kühlkörpers und Lüfters

Der AMD Athlon™ 64 X2/Athlon™ 64/Athlon™ FX/Sempron™-Prozessor benötigt eine spezielle Kühlkörper-/Lüftereinheit, um einen optimalen Kühlzustand und maximale Leistung zu gewährleisten.




Verwenden Sie ausschließlich von AMD beglaubigte Kühlkörper und Lüftereinheiten

So installieren Sie den CPU-Kühlkörper und -Lüfter.

 Stellen Sie den Kühlkörper auf die installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher, dass der Kühlkörper richtig auf dem Befestigungsmodul aufsitzt.




- Das Befestigungsmodul ist beim Kauf schon auf dem Motherboard installiert.
- Sie müssen das Befestigungsmodul nicht entfernen, wenn Sie die CPU oder andere Motherboard-Komponenten installieren.
- Wenn Sie einen seperaten CPU-Kühlkörper oder Lüfter gekauft haben, vergewissern Sie sich, das das Material der thermischen Schnittstelle (Wärmeleitpaste) richtig an der CPU und dem Kühlkörper angebracht ist, bevor Sie Kühlkörper oder Lüfter installieren.





Ihrer CPU-Lüfter-Kühlkörpereinheit sollten Installationsanweisungen für die CPU, den Kühlkörper und den Befestigungsmechanismus beigelegt sein. Falls die Anweisungen in diesem Abschnitt der CPU-Dokumentation nicht entsprechen, folgen Sie der letzteren.

2. Befestigen Sie ein Ende der Befestigungsklammer mit dem Befestigungsmodul.



 Platzieren Sie das andere Ende der Befestigungsklammer (nahe des Hebels) mit dem Befestigungsmodul. Ein Klickgeräusch ertönt, wenn die Befestigungsklammer korrekt einrastet.




Stellen Sie sicher, dass die Kühlkörper-Lüfter-Einheit genau auf den Befestigungsmechanismus aufgesetzt ist, sonst lässt sich die Befestigungsklammer nicht einrasten.



4. Drücken Sie den Hebel der Befestigungsklammer nach unten, um den Kühlkörper und Lüfter auf dem Modul zu installieren.






# 1.7 Systemspeicher

### 1.7.1 Übersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplätzen ausgestattet.

Ein DDR2-Modul hat die selbe Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul, verwendet aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul. DDR2 DIMM-Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-Steckplatz eingesteckt werden können.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Steckplätze an:



Kanal	Steckplätze	
Kanal A	DIMM_A1 und DIMM_A2	
Kanal B	DIMM_B1 und DIMM_B2	

# 1.7.2 Speicherkonfigurationen

Mit Hilfe der Speicherkonfigurationen in diesem Abschnitt können Sie 256 MB, 512 MB, 1 GB, und 2 GB ungepufferte ECC und nicht-ECC DDR2 DIMMs in den DIMM-Steckplätzen installieren.

# **Empfohlene Speicherkonfigurationen**

Steckplätze									
Modus	DIMM_A1	DIMM_B1	DIMM_A2	DIMM_B2					
Cingle Channel	-	Belegt	-	-					
Single-Channel	Belegt	-	-	-					
Dual-Channel (1)	Belegt	Belegt	_	-					
Dual-Channel (2)	Belegt	Belegt	Belegt	Belegt					



- Wenn Sie nur ein Speichermodul verwenden, installieren Sie das DDR2 DIMM auf Steckplatz DIMM\_A1 oder DIMM\_B1, um besser Übertakten zu können
- In einer Dual-Channel-Konfiguration (2) können Sie:
  - identische DIMMs in allen vier Steckplätzen installieren. ODER
  - identische DIMM-Paare in DIMM\_A1 und DIMM\_B1 (gelbe Steckplätze) und DIMM\_A2 und DIMM\_B2 (schwarze Steckplätze) installieren
- Benutzen Sie im Dual Channel-Modus stets identische DIMM-Paare. Für eine optimale Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Arbeitsspeichermodule von dem selben Anhieter zu kaufen



#### Wichtiger Hinweis zur Installation von Windows® Vista / XP 32-Bit

Unter Windows® Vista/ XP 32-Bit-Betriebssystemen wird ein gewisser Teil des Speicherplatzes für Systemgeräte reserviert. Es wird empfohlen, unter diesen Betriebssystemen weniger als 3GB Systemspeicher zu installieren. Bei der Installation von mehr als 3GB Speicher werden keine Benutzungsprobleme hervorgerufen, aber der überschüssige Speicherplatz steht auch nicht zur Benutzung zur Verfügung.



Das Motherboard unterstützt unter den im Folgenden aufgeführten Betriebssystem 8 GB physischen Speicher. Sie können auf jedem Speicherplatz maximal 2 GB DIMMs installieren.

#### 64-Bit

Windows® XP Professional x64 Edition

Windows® Vista x64 Edition

# Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

# DDR2-800 MHz

Größe	Anbieter	Chipnr.	CL	SS/DS	Teilnr.	DIMM- Steckp	latzunter	stützung
						A*	B*	C*
512MB	KINGSTON	K4T51083QC	N/A	SS	KVR800D2N5/512			
1024MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	N/A	SS	KHX6400D2LLK2/1GN			
256MB	Qimonda	HYB18T512160BF-25F	N/A	SS	HYS64T32000HU-25F-B			
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF25F	N/A	SS	HYS64T64000HU-25F-B			
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF25F	N/A	DS	HYS64T128020HU-25F-B			
512MB	SAMSUNG	EDD339XX	N/A	SS	M378T6553CZ3-CE7			
256MB	SAMSUNG	K4T51163QC-ZCE7	N/A	SS	M378T3354CZ3-CE7			
512MB	SAMSUNG	ZCE7K4T51083QC	N/A	SS	M378T6553CZ3-CE7			
1024MB	Hynix	HY5PS12821CFP-S5	N/A	DS	HYMP512U64CP8-S5			
512MB	MICRON	5JAIIZ9DQQ	N/A	SS	MT8HTF6464AY-80EA3			
1024MB	MICRON	5JAIIZ9DQQ	N/A	DS	MT16HTF12864AY-80EA3			
512MB	MICRON	5ZD22D9GKX	N/A	SS	MT8HTF6464AY-80ED4			
1024MB	MICRON	5ZD22D9GKX	N/A	DS	MT16HTF12864AY-80ED4			
512MB	MICRON	6CD22D9GKX	N/A	SS	MT8HTF6464AY-80ED4			
1024MB	MICRON	6CD22D9GKX	N/A	DS	MT16HTF12864AY-80ED4			
1024MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	N/A	DS	CM2X1024-6400C4			
1024MB	ELPIDA	E1108AB-8E-E(ECC)	N/A	SS	EBE10EE8ABFA-8E-E			
2048MB	ELPIDA	E1108AB-8E-E(ECC)	N/A	DS	EBE21EE8ABFA-8E-E			
512MB	Crucial	Heat-Sink Package	N/A	SS	BL6464AA804.8FD3			
1024MB	Crucial	Heat-Sink Package	N/A	DS	BL12864AL804.16FD3			
1024MB	Crucial	Heat-Sink Package	N/A	DS	BL12864AA804.16FD3			
1024MB	Apacer	Heat-Sink Package	N/A	DS	AHU01GE800C5K1C			
512MB	Transcend	K4T51083QC	N/A	SS	TS64MLQ64V8J			
1024MB	Transcend	K4T51083QC	N/A	DS	TS128MLQ64V8J			
1024MB	KINGMAX	KKEA88B4LZUG-25DF	N/A	DS	KLDD48F-A8KB5			

### Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

### **DDR2-667 MHz**

Größe	Anbieter	Chipnr.	CL	SS/DS	Teilnr.	DIMM- Steckplatzunterstüt		stützung
						A*	В*	C*
512MB	KINGSTON	D6408TEBGGL3U	N/A	SS	KVR667D2N5/512			•
1024MB	KINGSTON	D6408TEBGGL3U	N/A	DS	KVR667D2N5/1G			
256MB	KINGSTON	HYB18T256800AF3S	N/A	SS	KVR667D2N5/256			
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S(ECC)	N/A	DS	HYS72T128020HU-3S-B			•
256MB	Qimonda	HYB18T512160BF-3S	N/A	SS	HYS64T32000HU-3S-B			
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	N/A	SS	HYS64T64000HU-3S-B			
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	N/A	DS	HYS64T128020HU-3S-B			
512MB	SAMSUNG	ZCE6K4T51083QC	N/A	SS	M378T6553CZ0-CE6			
256MB	SAMSUNG	K4T51163QC-ZCE6	N/A	SS	M378T3354CZ3-CE6			
512MB	SAMSUNG	K4T51083QC	N/A	SS	M378T6553CZ3-CE6			
1024MB	SAMSUNG	ZCE6K4T51083QC	N/A	DS	M378T2953CZ3-CE6			
512MB	CORSAIR	64M8CFEG	N/A	SS	VS512MB667D2			
256MB	ELPIDA	E2508AB-6E-E	N/A	SS	EBE25UC8ABFA-6E-E			
512MB	ELPIDA	E5108AE-6E-E	N/A	SS	EBE51UD8AEFA-6E-E			
512MB	A-DATA	AD29608A8A-3EG	N/A	SS	M2OAD5G3H3166l1C52			
1024MB	A-DATA	AD29608A8A-3EG	N/A	DS	M2OAD5G3I4176I1C52			
1024MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	DS	BL12864AL664.16FD			
256MB	Kingmax	N2TU51216AG-3C	N/A	SS	KLCB68F-36KH5			
512MB	Kingmax	KKEA88B4LAUG-29DX	N/A	SS	KLCC28F-A8KB5			
512MB	Transcend	E5108AE-6E-E	N/A	SS	TS64MLQ64V6J			
512MB	Transcend	J12Q3AB-6	N/A	SS	JM367Q643A-6			
1024MB	Super Talent	Heat-Sink Package	N/A	DS	T6UB1GC5			
512MB	SMART	G64M8XB3ITIX4TUE	N/A	SS	TB3D2667C58S			
512MB	SMART	G64M8XB3ITIX4TUE	N/A	DS	TB4D2667C58D			

Seite(n): SS - Einseitig DS - Doppelseitig

### DIMM-Unterstützung:

- A Unterstützt ein Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird.
- B Unterstützt ein Modulpaar, das als ein Paar einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration in die gelben oder schwarzen Steckplätze eingesteckt wird.
- C Unterstützt 4 Module, die als zwei Paare einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration in die gelben und schwarzen Steckplätze gesteckt werden.




Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter für DDR2-800/667 MHz finden Sie auf der ASUS-Webseite.

### 1.7.3 Installieren eines DIMMs



Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere Systemkomponenten hinzufügen oder entfernen. Ansonsten können sowohl das Motherboard als auch die Komponenten schwer beschädigt werden.

- Drücken Sie die Haltebügel nach außen, um den DIMM-Steckplatz zu entriegeln.
- Richten Sie ein DIMM-Modul auf den Steckplatz aus, so dass die Kerbe am DIMM-Modul an die Unterbrechung des Steckplatzes passt.
- Stecken Sie das DIMM-Modul fest in den Steckplatz ein, bis die Haltebügel zurückschnappen und das DIMM-Modul richtig sitzt.



Entriegelter Haltebügel




- Ein DDR2-DIMM lässt sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschädigt werden könnte...
- Die DDR2 DIMM-Steckplätze unterstützen keine DDR DIMMs. Installieren Sie KEINE DDR DIMMs in die DDR2 DIMM-Steckplätze.

# 1.7.4 Entfernen eines DIMMs

So entfernen Sie ein DIMM:

 Drücken Sie die Haltebügel gleichzeitig nach außen, um den DIMM-Steckplatz zu entriegeln.





Halten Sie das DIMM-Modul beim Drücken der Haltebügel leicht mit Ihren Fingern fest. Das DIMM-Modul könnte plötzlich herausspringen und beschädigt werden

2. Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.

# 1.8 Erweiterungssteckplätze

Später wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte beschreiben diese Steckplätze und die von ihnen unterstützen Erweiterungskarten.



Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten können Sie sich verletzen und die Motherboardkomponenten beschädigen.

### 1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte

So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

- Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die beigefügte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehäuses (wenn das Motherboard bereits in einem Gehäuse installiert ist).
- Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube für späteren Gebrauch auf.
- Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drücken Sie die Karte hinein, bis sie festsitzt.
- 5. Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehäuse.
- 6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehäuses wieder an.

# 1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte müssen Sie diese mit einer Software konfigurieren.

- Schalten Sie das System ein, und ändern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Kapitel 2 informiert Sie über das BIOS-Setup.
- Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf der nächsten Seite.
- 3. Installieren Sie die Softwaretreiber für die Erweiterungskarte.

# Standard-Interruptzuweisungen

IRQ	Standardfunktion
0	Hochpräzisions-Ereigniszeitgeber
1	Standard 101/102-Tasten- oder Microsoft Natural PS/2-Tastatur
4	Kommunikationsanschluss (COM1)*
6	Standard-Diskettenlaufwerkscontroller
8	Hochpräzisions-Ereigniszeitgeber
9	Microsoft ACPI-konformes System
12	PS/2-kompatible Maus
13	Numerischer Datenprozessor
16	Microsoft UAA Bus-Treiber für High Definition Audio
16	Standard OpenHCD USB Host Controller
17	Standard OpenHCD USB Host Controller
17	Standard OpenHCD USB Host Controller
18	ATI Radeon Xpress 1200-Serie
18	Standard OpenHCD USB Host Controller
18	Standard OpenHCD USB Host Controller
19	Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
19	Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
22	Standard Dual Channel PCI IDE Controller
22	VIA OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller

<sup>\*</sup> Diese IRQs sind normalerweise für ISA- oder PCI-Geräte verfügbar.

### IRQ-Zuweisungen für dieses Motherboard


	Α	В	С	D
PCI-Steckplatz 1	belegt	-	-	-
PCI-Steckplatz 2	-	belegt	-	-
IEEE 1394	-	-	belegt	-



Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCI-Karten in gemeinsam verwendeten Steckplätzen die Treiber die Option "IRQ gemeinsam verwenden" unterstützen oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die Karte unbrauchbar.

# 1.8.3 PCI-Steckplätze

Die PCI-Steckplätze unterstützen PCI-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und andere Karten, die den PCI-Spezifikationen entsprechen. Die Abbildung stellt eine in einem PCI-Steckplatz installierte LAN-Karte dar.



### 1.8.4 PCI Express x1-Steckplatz

Das Motherboard unterstützt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen. Die Abbildung zeigt eine im PCI Express x1-Steckplatz installierte Netzwerkkarte dar.



# 1.8.5 PCI Express x16-Steckplatz

Dieses Motherboard unterstützt eine PCI Express x16-Grafikkarte. Die Abbildung zeigt eine im PCI Express x16-Steckplatz installierte Grafikkarte.





- Die Surroundview-Funktion kann nur verwendet werden, wenn Sie im PCI Express x16-Steckplatz eine ATI-Grafikkarte installieren und im BIOS das Element Surroundview auf Enabled einstellen. Details siehe Seite 2-23.
- Die Surroundview-Funktion unterstützt bis zu vier Monitore, zwei über die integrierten VGA- und DVI-Ausgänge und zwei über die VGA- und DVI-D-Ausgänge an der ATI-Grafikkarte.
- Wenn Sie eine PCI Express x16-Grafikkarte installieren, vergewissern Sie sich, dass das Element HDMI Support im BIOS auf [OFF] eingestellt ist; andernfalls wird keine Anzeige auf dem Monitor erscheinen.

# 1.9 Jumper

### 1. RTC-RAM löschen (CLRTC)


Mit diesen Jumpern können Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS löschen. Sie können die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im CMOS löschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten löschen. Die RAM-Daten im CMOS, die Systemeinstellungsinformationen wie z.B. Systemkennwörter einbeziehen, werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

### So wird das RTC-RAM gelöscht:

- 1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.
- Nehmen Sie die Batterie heraus.
- Stecken Sie die Jumpersteckbrücke für 5 bis 10 Sekunden von [1-2] (Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die ursprüngliche Position [1-2] zurück.
- Installieren Sie die Batterie wieder.
- 5. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.
- 6. Halten Sie die Taste <Entf> während des Startvorgangs gedrückt und rufen Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.



Entfernen Sie die Steckbrücke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie das RTC RAM löschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!






Sie müssen das RTC nicht löschen, wenn das System wegen Übertaktung hängt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler wegen Übertaktung auftritt. Sie müssen nur das System ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch die Standardwerte für die Parametereinstellungen wieder her.

### 2. USB-Gerät-Weckfunktion (3-pol. USBPW1-4, USBPW5-8, USBPW910)

Setzen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer über angeschlossene USB-Geräte aus dem S1-Ruhemodus (CPU hält an, DRAM wird aktualisiert, System verbraucht wenig Strom) aufzuwecken. Bei Einstellung auf +5VSB wacht er aus dem S3- und S4-Energiesparmodus (CPU bekommt keinen Strom, DRAM wird langsam aktualisiert, Stromversorgung ist reduziert) auf.

Die Jumper USBPWR1-4 betreffen die hinteren USB-Anschlüsse. USBPWR5-8 und USBPWR910 betreffen die internen USB-Sockel, mit denen Sie zusätzliche USB-Anschlüsse verbinden können.




M2A-VM HDMI USB device wake-up



- Die USB-Gerät-Weckfunktion benötigt eine Stromversorgung, die 500mA am +5VSB-Leiter für jeden USB-Anschluss liefern kann. Andernfalls lässt sich das System nicht starten.
- Der gesamte Stromverbrauch darf weder im Normal-, noch im Energiesparmodus die Leistung der Stromversorgung (+5VSB) überschreiten.

### 3. Tastaturstrom (3-pol. KBPWR)


Dieser Jumper erlaubt Ihnen, die Tastatur-Weckfunktion zu aktivieren oder deaktivieren. Stecken Sie die Jumpersteckbrücke auf die Pole 2-3 (+5VSB), wenn Sie den Computer durch Drücken einer Taste auf der Tastatur (die Leertaste in der Standardeinstellung) wecken möchten. Diese Funktion benötigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist, und eine entsprechende Einstellung im BIOS.



M2A-VM HDMI Keyboard power setting

# 1.10 Anschlüsse

### 1.10.1 Rückseitenanschlüsse



- PS/2-Mausanschluss (grün). Dieser Anschluss ist für eine PS/2-Maus vorgesehen.
- Paralleler Anschluss. Dieser 25-pol. Anschluss verbindet mit parallelen Druckern. Scannern oder anderen Geräten.
- IEEE 1394a-Anschluss. Dieser 6-pol. IEEE 1394-Anschluss bietet eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Audio/Videogeräten, Datenspeichergeräten, anderen PCs und/oder sonstigen tragbaren Geräten.
- LAN RJ-45-Anschluss. Dieser Anschluss erlaubt eine Gigabit-Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (LAN) über einen Netzwerkhub.

# LED-Anzeigen am LAN-Anschluss

ACT/LINK LED		SPEED LED	
Status	Beschreibung	Status	Beschreibung
AUS	Keine Verbindung	AUS	10 Mbps-Verbindung
ORANGE	Verbunden	ORANGE	100 Mbps-Verbindung
BLINKEN	Datenaktivität	GRÜN	1 Gbps-Verbindung



- Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit Kassettenrecordern, CD- oder DVD-Playern oder anderen Audiogeräten.
- Line Out-Anschluss (hellgrün). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhörern oder Lautsprechern. In 4-/6-Kanal-Konfigurationen wird dieser Anschluss zum Front-Lautsprecherausgang.
- 7. Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.



Die Funktionen der Audioanschlüsse in einer 2-, 4- oder 6-Kanal-konfiguration entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

### Audio 2, 4, oder 6-Kanalkonfiguration

Port	Kopfhörer 2-Kanal	4-Kanal	6-Kanal
Hellblau	Line In	Surround	Surround
Hellgrün	Headphone/Front	Front-Lautsprecher	Front-Lautsprecher
Rosa	Mikrofoneing	Mikrofoneing	Center/Subwoofer



Vergewissern Sie sich, dass Realtek High Definition Audio (der Name kann je nach Betriebssystem variieren) als Gerät für die Audiowiedergabe festgelegt ist. Gehen Sie zu Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte > Audio > Soundwiedergabe, um die Einstellungen festzulegen.

- USB 2.0-Anschlüsse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse nehmen USB 2.0-Geräte auf.
- USB 2.0-Anschlüsse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse nehmen USB 2.0-Geräte auf.
- VGA-Anschluss. Dieser 15-pol. VGA-Anschluss verbindet mit einem VGA-Monitor oder anderen VGA-kompatiblen Geräten.
- DVI-D-Ausgang. Dieser Anschluss ist für DVI-D-kompatible Geräte gedacht und HDCP-konform, unterstützt also die Wiedergabe von HD DVDs, Blu-Ray und anderen geschützten Inhalten.



- Dieses Motherboard verfügt über Dual-VGA-Ausgabe, mit der gleichzeitig auf zwei Monitoren verschiedene Inhalte angezeigt werden können, wenn an die integrierten VGA- und DVI-D-Ausgänge zwei Monitore angeschlossen werden.
- DV DVI-D kann kein RGB-zu-CRT-Signal ausgeben und ist mit DVI-I nicht kompatibel.
- Um HD DVDs oder Blu-Ray Disks anzeigen zu können, benötigen Sie einen HDCP-konformen Monitor.
- PS/2-Tastaturanschluss (IiIa). Dieser Anschluss ist für eine PS/2-Tastatur vorgesehen.


#### 1.10.2 Interne Anschlüsse

#### 1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)

Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel auf. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und dann das andere Ende mit dem Signalanschluss an der Rückseite des Diskettenlaufwerks



Der Pol 5 entfällt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei Verwendung eines FDD-Kabels, das einen bedeckten Pol 5 hat. zu vermeiden.




M2A-VM HDMI Floppy disk drive connector

### 2. Gehäuseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss wird mit einem Einbruchserkennungssensor oder -schalter, der am Gehäuse befestigt wird, verbunden. Verbinden Sie ein Ende des Gehäuseeinbruchssensor- oder -schalterkabels mit diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehäuseteils aktiviert sich der Sensor bzw. Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu diesem Anschluss. Das Signal wird als Gehäuseeinbruchsereignis registriert.

Die mit "Gehäusesignal" und "Erde" markierten Stifte sind in der Standardeinstellung mit einer Jumpersteckbrücke kurzgeschlossen. Entfernen Sie die Jumpersteckbrücke nur von den Stiften, wenn Sie die Funktion zur Gehäuseeinbruchserkennung verwenden möchten.



M2A-VM HDMI Chassis intrusion connector

### 3. IDE-Anschlüsse (40-1 pol. PRI\_IDE)

Der integrierte IDE-Anschluss ist für ein Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel vorgesehen. Jedes Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschlüsse: blau, schwarz, und grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des Motherboards, und wählen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerät zu konfigurieren.


	Laufwerksjumper	Laufwerks- modus	Kabelanschluss
Ein Laufwerk	Cable-Select oder Master	-	Schwarz
Zwei Laufwerke	Cable-Select	Master	Schwarz
		Slave	Grau
	Master	Master	Schwarz oder
	Slave	Slave	Grau



- Der Pol 20 entfällt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch auf dem Ultra DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche Einsteckrichtung beim Anschließen des IDE-Kabels.
- Verwenden Sie f
  ür Ultra DMA 133/100/66 IDE-Ger
  äte ein 80-adriges IDE-Kabel.



Falls einer der Gerätejumper auf "Cable-select" eingestellt ist, müssen die anderen Gerätejumper ebenfalls so eingestellt werden.




M2A-VM HDMI IDE connector

# 4. Serial ATA-Anschlüsse (7-pol. SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)

Diese Anschlüsse sind für die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA 3 Gb/s-Festplatten und optischen Laufwerken vorgesehen. Serial ATA 3 Gb/s ist rückwärts kompatibel mit Serial ATA 1.5 Gb/s-Spezifikationen. Die Datenübertragungsrate von Serial ATA 3.0 Gb/s ist schneller als die von Parallel ATA mit 133 MB/s (Ultra DMA133).

Wenn Sie Serial ATA-Festplatten installieren, können Sie RAID 0-, RAID 1- und RAID 10-Konfigurationen über den integrierten SB600 Controller erstellen





#### Wichtiger Hinweis zu Serial ATA

Installieren Sie das Windows® XP Service Pack 1 oder neuere Versionen, bevor Sie die Serial ATA-Funktion verwenden.



- Genauere Instruktionen zum Konfigurieren von RAID 0, RAID1,und RAID10 finden Sie im RAID-Benutzerhandbuch auf der Support-CD.
- Wenn Sie mit diesen Anschlüssen ein Serial ATA RAID-Set erstellen wollen, stellen Sie das Element onboard SATA Type im BIOS auf [RAID controller] ein. Details siehe Seite 2-26.

# 5. CPU-, Gehäuse- und Netzteillüfteranschlüsse (4-pol. CPU\_FAN, 3-pol. PWR\_FAN, 3-pol. CHA\_FAN1)


Die Lüfteranschlüsse unterstützen Lüfter mit 350mA~740mA (max. 8,88W) oder insgesamt 1A~2,22A (max. 26,64W) mit +12V. Verbinden Sie die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.



Vergessen Sie nicht, die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen zu verbinden. Eine unzureichende Belüftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten beschädigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbrücke auf die Lüfteranschlüsse!



Nur CPU Fan unterstützen Q-Fan.




### 6. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF\_OUT)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden des S/PDIF-Audiomoduls für digitalen Sound. Verbinden Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels mit diesem Anschluss und das andere Ende mit dem S/PDIF-Modul.



Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.




#### M2A-VM HDMI Digital audio connector



- Der Anschluss des HDMI-Modulkabels kombiniert den YUV-Anschluss und den SPIDF\_OUT-Anschluss zum 7-pol. YUV/SPIDF\_OUT-Anschluss.
- Vergewissern Sie sich, dass Realtek High Definition Audio (der Name kann je nach Betriebssystem variieren) als Gerät für die Audiowiedergabe festgelegt ist. Gehen Sie zu Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte > Audio > Soundwiedergabe, um die Einstellungen festzulegen.

#### 7. YUV-Anschluss (4-pol. YUV)


Dieser 4-pol. Anschluss ist für den TV-Ausgangsanschluss vorgesehen, und ermöglicht den Anschluss eines Fernsehers oder eines Videowiedergabegeräts an Ihr System. Verbinden Sie das HDMI-Modulkabel mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das Modul an einer Steckplatzaussparung auf der Rückseite des Gehäuses.



M2A-VM HDMI YUV connector

#### 8. USB-Sockel (10-1 pol. USB56, USB78, USB910)

Diese Sockel dienen zum Einbauen von zusätzlichen USB 2.0-Anschlüssen. Verbinden Sie das USB/GAME-Modulkabel mit einem dieser Sockel und befestigen Sie das Modul anschließend an einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Computergehäuses. Diese USB-Sockel entsprechen der USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps ermöglicht.





Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das Motherboard beschädigt!




Das USB 2.0-Modul muss separat erworben werden.



Verbinden Sie zuerst das USB-Kabel mit dem ASUS Q-Connector (USB, blau), und schließen Sie dann den Q-Connector (USB) an den integrierten USB-Anschluss an.

### 9. Audioanschluss für optische Laufwerke (4-pol. CD)

Dieser Anschluss nimmt das 4-pol. Audiokabel auf, das mit dem Audioanschluss an der Rückseite des optischen Laufwerks verbunden wird.



M2A-VM HDMI Internal audio connector




#### So starten Sie den ASUS Music Alarm:

- Verbinden Sie mit dem analogen Audiokabel das optische Laufwerk und den mit CD bezeichneten 4-pol. CD-IN-Anschluss am Motherboard.
- Schließen Sie Lautsprecher oder Kopfhörer an den (hellgrünen) Line-Out-Anschluss an der Front- oder Rücktafel an. Sie können die Lautsprecher oder Kopfhörer an den Ausgang am optischen Laufwerk anschließen.

### 10. IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394\_2)

Dieser Anschluss ist für IEEE 1394-Ports vorgesehen. Verbinden Sie das IEEE 1394-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Gehäuses.





Verbinden Sie niemals ein USB-Kabel mit dem IEEE 1394-Anschluss, sonst wird das Motherboard beschädigt!




Das IEEE 1394a-Modul muss separat erworben werden.

#### 11. Serielle Portanschlüsse (10-1 pol. COM1)

Dieser Anschluss ist für einen seriellen COM-Port vorgesehen. Verbinden Sie das serielle Port-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Geräts.




Das Befestigungsmodul für den seriellen Anschluss (COM1) muss separat erworben werden



### 12. Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den herkömmlichen AC '97 Audiostandard unterstützt. Verbinden Sie das Ende des Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.




M2A-VM HDMI Analog front panel connector



- Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit diesem Anschluss zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards nutzen zu können
- Wenn Sie an diesen Anschluss ein High Definition Fronttafelaudiomodul anschließen möchten, stellen Sie das Element Front Panel Support Type im BIOS Setup auf [HD Audio] ein. Wenn Sie statt dessen ein AC'97 Audiomodul anschließen möchten, stellen Sie das Element auf [AC'97] ein. Details siehe Seite 2-25.
- Vergewissern Sie sich, dass Realtek High Definition Audio (der Name kann je nach Betriebssystem variieren) als Gerät für die Audiowiedergabe festgelegt ist. Gehen Sie zu Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte > Audio > Soundwiedergabe, um die Einstellungen festzulegen.

#### 13. ATX-Stromanschlüsse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. ATX12V)

Diese Anschlüsse sind für die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen. Drücken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.






- Für ein komplett konfi guriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) unterstützt und eine Leistung von mind. 300 W liefern kann. Dieser Netzteiltyp verfügt über 24pol. und 4-pol. Stromstecker.
- Wenn Sie ein Netzteil mit 20-pol. und 4-pol.-Stromsteckern verwenden wollen, vergewissern Sie sich, dass das 20-pol. Netzteil mindestens 15A auf dem +12V-Stecker liefert und eine Nennleistung von mind. 300W hat. Wenn nicht genügend Leistung vorhanden ist, kann das System instabil oder möglicherweise gar nicht erst gestartet werden.
- Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12 V Stromstecker anzuschließen. Andernfalls lässt sich das System nicht starten.
- Wir empfehlen Ihnen, ein Netzteil mit einer höheren Ausgangsleistung zu verwenden, wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geräten einrichten. Das System wird möglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.
- Verwenden Sie unbedingt ein Netzteil (PSU), dass die Mindestleistung, die für den Betrieb des Systems benötigt wird, leistet.

#### 14. Systemtafelanschluss (20-8 pol. F\_PANEL)

Dieser Anschluss unterstützt mehrere Gehäuse-gebundene Funktionen.



M2A-VM HDMI System panel connector

#### Systemstrom-LED

Dieser 3-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden. Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehäuse mit diesem Anschluss. Die System-Strom-LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

#### Festplattenaktivitäts-LED

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitäts-LED verbunden. Verbinden Sie das HDD Aktivitäts-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

#### Systemlautsprecher

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehäuse befestigten System-Lautsprecher verbunden. Über diesen Lautsprecher hören Sie Systemsignale und Warntöne.

#### Stromschalter/Soft-Aus-Schalter

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch Drücken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter länger als 4 Sekunden gedrückt, wird das System ausgeschaltet.

#### Reset-Schalter


Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehäuse befestigten Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

#### 15. Anschlüsse am HDMI-Modul

Dieses Modul verfügt über vier Anschlüsse, an die verschiedene Video-/Audioquellen angeschlossen werden können. Schließen Sie das HDMI-Modul an den integrierten PCI Express x16-Steckplatz an und verbinden Sie das HDMI-Modulkabel mit dem integrierten YUV/SPDIF\_OUT-Anschluss.



- Die Position des integrierten YUV/SPIDF\_OUT-Anschlusses finden Sie auf Seite 1-29.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation des HDMI-Moduls, dass HDMI Rückseitenausgabe (der Name kann je nach Betriebssystem variieren) als Gerät für die Audiowiedergabe festgelegt ist. Gehen Sie zu Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte > Audio > Soundwiedergabe, um die Einstellungen festzulegen.



- a. HDMI-Anschluss. Dieser Anschluss ist für einen High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-Anschluss vorgesehen.
- b. **S-Video-Anschluss / YPbPr-Anschluss**. Dieser 7-pol. Anschluss verbindet über das mitgelieferte YPbPr-Kabel oder ein S-Video-Kabel mit diversen Videoquellen.
- c. **Videoanschluss**. Dieser Anschluss verbindet über ein RCA-Kabel mit diversen Videoquellen.
- d. S/PDIF-Ausgang. Dieser Anschluss nimmt über ein koaxiales S/PDIF-Kabel ein externes Audioausgabegerät auf.



- · Die RCA- und S-Videokabel müssen separat erworben werden.
- Gleichzeitige Ausgabe für YPbPr, AV, S und RGB wird nicht unterstützt.

YPbPr-Kabel

### Doppelanzeigentabelle

Diese Tabelle zeigt die zwei Anzeigen an, wenn Sie zwei Monitore an jeweils zwei der folgenden Anschlüsse anschließen.

Integrierte VG	A-Anschlüsse	HDMI-Modu	lanschlüsse
DVI	RGB	HDMI	TV (S-Video/ Video/YPbPr)
•	•		
•		•	
•			•
	•	•	
		•	•

### Wiedergabe von HD DVDs und Blu-Ray Disks

Die Geschwindigkeit und Bandbreite von CPU/Arbeitsspeicher, DVD-Player und Treibern beeinflusst die Wiedergabequalität. Im Folgenden ist ein Beispiel angegeben. Höhere Geschwindigkeit bei CPU/Arbeitsspeicher und neuere Versionen der DVD-Player und Treiber können die Wiedergabequalität verbessern.


CPU - AMD 3800+ X2 Dual Core Arbeitsspeicher - 2 x 1GB von DDR2-800 (Dual Channel-Modus) Wiedergabesoftware - CyberLink PowerDVD V.7.3

Dateiformat	Passende Auflösung	
Datelloffiat	XP	Vista
ungeschützte Clips	1920 x 1080p	1920 x 1080p
HD-DVD VC1	1920 x 1080i	1280 x 720p
Blu-Ray MPEG2	1280 x 720p	1280 x 720p


#### **ASUS Q-Connector (Systemtafel)**

Mit dem ASUS Q-Connector können Sie Gehäusefronttafelkabel in nur wenigen Schritten anschließen und entfernen. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um ASUS Q-Connector zu installieren.


 Verbinden Sie zuerst die passende Fronttafel mit dem ASUS Q-Connector. Die genaue Poldefinition ist auf dem Q-Connector selbst angegeben.



2. Verbinden Sie den ASUS Q-Connector mit dem Systemtafelanschluss.



 Die Fronttafelfunktionen sind betriebsbereit.





Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen über die BIOS-Setupmenüs ändern. Hier finden Sie auch ausführliche Beschreibungen der BIOS-Parameter.



### 2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Basic Input/Output System (BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

- 1. **ASUS Update** (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)
- ASUS EZ Flash 2 (Aktualisiert das BIOS im DOS über eine Diskette/ einen USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD.)
- 3. **Award BIOS Flash-Programm** (Aktualisiert das BIOS über eine Diskette/ einen USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD.)
- ASUS CrashFree BIOS 3 (Aktualisiert das BIOS über eine bootfähige Diskette/ einen USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.)

Siehe entsprechende Abschnitte für Details zu diesen Dienstprogrammen.



Speichern Sie eine Kopie der ursprünglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer bootfähigen Diskette für den Fall, dass Sie das alte BIOS später wiederherstellen müssen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das ursprüngliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

### 2.1.1 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen, das Motherboard BIOS in der Windows®-Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren. Mit dem ASUS Update-Programm können Sie:

- die vorliegende BIOS-Datei speichern
- die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen
- das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.
- das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
- die Informationen über die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-CD.



ASUS Update benötigt eine Internetverbindung über ein Netzwerk oder einen Internetdienstanbieter (ISP).

# Installieren des ASUS Update

So installieren Sie ASUS Update:

- Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Das **Drivers**-Menü wird geöffnet.
- Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS Update VX.XX.XX. Details zum Utilities-Bildschirm auf Seite 3-4.
- 3. Das ASUS Update-Programm wird auf Ihrem System installiert.

2-2 Kapitel 2: BIOS-Setup





Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses Programms aktualisieren.

#### Aktualisieren des BIOS über das Internet

So aktualisieren Sie das BIOS über das Internet:

 Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.







- Wählen Sie die Option BIOS über das Internet aktualisieren aus dem Pulldown-Menü und klicken dann auf Weiter
- Wählen Sie die Ihnen am nächsten gelegene ASUS FTP-Site aus, um starken Netzwerkverkehr zu vermeiden, oder klicken Sie auf Automatische Auswahl. Klicken Sie auf Weiter

- Wählen Sie die gewünschte BIOS-Version auf der FTP-Seite aus. Klicken Sie auf Weiter.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu vervollständigen.



Das ASUS Update-Programm kann sich über das Internet aktualisieren. Um alle Funktionen des Programms nutzen zu können, aktualisieren Sie es bitte regelmäßig.



#### Aktualisieren des BIOS über eine BIOS-Datei

So aktualisieren Sie das BIOS über eine BIOS-Datei:

- Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.
- Wählen Sie die Option BIOS über eine Datei aktualisieren aus dem Pulldown-Menü und klicken dann auf Weiter.



- Suchen Sie die BIOS-Datei von dem Öffnen-Fenster und klicken dann auf Öffnen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu vervollständigen.



### 2.1.2 Erstellen einer bootfähigen Diskette

- Es gibt verschiedene Methoden, eine bootfähige Diskette zu erstellen. <u>DOS-Umgebung</u>
  - a. Stecken Sie eine 1.44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.
  - b. Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/s und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>.

### Windows® XP-Umgebung


- a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.
- Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-Desktop und w\u00e4hlen Sie Arbeitsplatz.
- c. Wählen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.
- d. Klicken Sie auf Datei auf dem Menü und wählen Sie Formatieren.
   Daraufhin erscheint ein Fenster: Formatieren von A:
- e. Wählen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen MS-DOS-Startdiskette erstellen und klicken dann auf Starten.
- Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei zu der bootf\u00e4higen Diskette

### 2.1.3 ASUS EZ Flash 2-Programm

Mit ASUS EZ Flash 2 können Sie das BIOS mühelos aktualisieren, ohne langwierig von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu müssen. EZ Flash 2 ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Drücken von <Alt> + <F2> während des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS über EZ Flash 2:

- Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei für Ihr Motherboard herunterzuladen.
- Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette oder einen USB-Speicherstick, und starten Sie anschließend das System neu.
- 3. EZ Flash 2 lässt sich auf zwei Weisen starten.
  - (1) Führen Sie die Diskette/ den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in das Diskettenlaufwerk oder den USB-Port ein. Drücken Sie während des POST <Alt> + <F2>. Die folgende Anzeige erscheint.



(2) Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Menü, wählen Sie EZ Flash2 und drücken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.

Sie können mit <Tab> zwischen den Laufwerken wechseln, bis Sie die richtige Datei finden. Drücken Sie daraufhin <Enter>.

 Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, führt EZ Flash 2 die BIOS-Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.



- Diese Funktion unterstützt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten (nur im FAT 32/16/12-Format).
- Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

### 2.1.4 Aktualisieren des BIOS


Das Basic Input/Output System (BIOS) kann mit Hilfe des AwardBIOS Flash-Programms aktualisiert werden. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um das BIOS über dieses Programm zu aktualisieren.

 Laden Sie die neueste BIOS-Datei von der ASUS-Website herunter. Benennen Sie die Datei in M2A-VM.BIN, und speichern Sie sie auf eine Diskette, CD ROM oder einen USB-Speicherstick im FAT 16/12-Format.




Speichern Sie nur die neue BIOS-Datei auf dieser Diskette. Damit vermeiden Sie aus Versehen die falsche BIOS-Datei zu laden

- Kopieren Sie das AwardBIOS Flash-Programm (awdflash.exe) aus dem Software-Ordner auf der Support-CD auf die Diskette/die CD ROM/ den USB-Speicherstick, die/der die neue BIOS-Datei enthält.
- Fahren Sie das System über die zuvor erstellte bootfähigen Diskette/ die CD ROM/ den USB-Speicherstick im DOS-Modus hoch.
- Wechseln Sie im DOS-Modus mit <X:> (X steht für die Laufwerksbezeichnung) zum Ordner mit der Diskette/ CD ROM oder dem USB-Speicherstick, auf der/dem die neue BIOS-Datei und das Award BIOS Flash-Programm gespeichert sind.
- Geben Sie bei der Eingabeaufforderung awdflash ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>. Der Award BIOS Flash-Programm-Bildschirm wird angezeigt.



 Geben Sie im "File Name to Program"-Feld den Namen der BIOS-Datei ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.




- 7. Wenn das Programm Sie auffordert, die aktuelle BIOS-Datei zu speichern, drücken Sie <N>. Die folgende Darstellung erscheint.
- Das Programm bestätigt die BIOS-Datei auf der Diskette, CD ROM oder dem USB-Speicherstick, und beginnt mit der Aktualisierung.





Während der Aktualisierung darf das System nicht ausgeschaltet oder zurückgesetzt werden!

 Das Programm zeigt die Nachricht "Flashing Complete" an. Dies bedeutet, dass die BIOS-Datei erfolgreich aktualisiert wurde. Entfernen Sie das Speichergerät und drücken Sie <F1>, um das System neu zu starten.



### 2.1.5 Speichern der aktuellen BIOS-Datei


Sie können mit dem AwardBIOS Flash-Programm die aktuelle BIOS-speichern. Sie können die aktuelle BIOS-Datei erneut laden, falls die BIOS-Datei beim Aktualisieren beschädigt wird.



Stellen Sie sicher, dass das Speichermedium über genügend Speicherplatz für die BIOS-Datei verfügt.

So speichern Sie die aktuelle BIOS-Datei mit dem AwardBIOS Flash-Programm:

- Folgen Sie den Schritten 1 bis 6 des voranstehenden Abschnitts.
- Drücken Sie <Y>, wenn Sie das Programm dazu auffordert, die aktuelle BIOS-Datei zu speichern. Die folgende Darstellung wird angezeigt.



 Geben Sie einen Namen für die aktuelle BIOS-Datei im "Save current BIOS as"-Feld ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>.



 Das Programm speichert die aktuelle BIOS-Datei auf die Diskette, und kehrt dann zum BIOS-Aktualisierungsprozess zurück.

```
AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.17
(C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved

For 690G-SB600-M2A-VM_H-00 DATE: 12/12/2006
Flash Type - Winbond W39V080A (8Mb)

File Name to Program: 0113.bin

Now Backup System BIOS to

File!

Message: Please Wait!
```

### 2.1.6 ASUS CrashFree BIOS 3-Programm

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während des Aktualisierungsvorgangs beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.



Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder die Diskette vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthält, bevor Sie dieses Programm starten.

### Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD

So stellen Sie das BIOS von der Support-CD wieder her:

- Entfernen Sie jegliche Diskette aus dem Diskettenlaufwerk und schalten dann das System ein.
- 2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
- 3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei

```
BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
```

Das Programm sucht automatisch im CD-ROM-Laufwerk nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei, wenn keine Diskette im Laufwerk gefunden wurde. Das Programm aktualisiert dann die beschädigte BIOS-Datei.

 Starten Sie das System neu, nachdem der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen wurde.

### Wiederherstellen des BIOS von Diskette/USB-Flash-Speicher

So stellen Sie das BIOS von einer Diskette/einem USB Flash-Speicher wieder her:

- Stecken Sie die Diskette/den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in das Diskettenlaufwerk/den USB-Anschluss.
- 2. Schalten Sie das System ein.
- Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschädigte BIOS wird aktualisiert.
- 4. Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess beendet ist.



- ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB-Speichersticks im FAT 32/16-Format mit Einzelpartition unterstützt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.
- · Die Aktualisierung dauert ca. eine Minute.
- Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!



Wenn Sie auf diesem Motherboard die CrashFree BIOS 3-Funktion nutzen, erscheint beim möglichen Absturz des BIOS selbst wenn Sie den Computer neu starten keine Anzeige.

2-10 Kapitel 2: BIOS-Setup

# 2.2 BIOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard unterstützt einen programmierbaren Low-Pin Count (LPC)-Chip, den Sie mit dem im Abschnitt "2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS" beschriebenen Dienstprogramm aktualisieren können.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards, zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer "Run Setup"-Aufforderung. Dieser Abschnitt erklärt das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszuführen, möchten Sie die Konfiguration Ihres Computers u.U. später ändern. Sie möchten z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung ändern. Hierfür müssen Sie Ihr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu konfigurieren, damit der Computer diese Änderungen erkennt und sie im CMOS-RAM des LPC-Chips ablegt.

Das Setupprogramm befindet sich im auf dem LPC-Chip des Motherboards. Beim Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm auszuführen. Rufen Sie das Setupprogramm durch Drücken der <Entf>-Taste während des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.


Möchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie bitte das System neu durch Drücken von <Strg> + <Alt> + <Entf> oder durch Drücken der Reset-Taste am Gehäuse. Sie können das System auch neu starten, indem Sie es aus- und wieder einschalten. Machen Sie das nur, wenn die ersten zwei Optionen misslungen sind.

Das Setup-Programm ist für eine möglichst bequeme Bedienung entworfen. Es ist ein menügesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch unterschiedliche Untermenüs rollen und die vorab festgelegten Optionen auswählen können



- Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind für die meisten Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Änderung der BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wählen Sie hierzu das Element "Load Default Settings" im Exit-Menü. Siehe Abschnitt "2.8 Exit-Menü".
- Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz und können u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.
- Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei für Ihr Motherboard herunterzuladen.

#### 2.2.1 BIOS-Menübildschirm



#### 2.2.2 Menüleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menüleiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kön	en Sie die System	haupteinstellungen ändern
---------------	-------------------	---------------------------

**Advanced** Hier können Sie die erweiterten Systemeinstellungen

ändern

**Power** Hier können Sie die Konfiguration der erweiterten

Energieverwaltung (APM) ändern

**Boot** Hier können Sie die Systemstartkonfiguration ändern

Tools Hier können Sie Einstellungen für Sonderfunktionen ändern

**Exit** Hier können Sie die Beenden-Optionen wählen und die

Standardeinstellungen laden

Wählen Sie mit Hilfe der Rechts oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das gewünschte Element in der Menüleiste aus. Das gewählte Element wird markiert.



- Die in diesem Kapitel gezeigten BIOS-Setup-Anzeigen sind nur zur Orientierung gedacht und können sich u.U. von den tatsächlichen Darstellungen auf Ihrem Bildschirm unterscheiden.
- Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neuesten BIOS-Informationen herunterzuladen.

### 2.2.3 Legendenleiste

Am unteren Rand des Setup-Bildschirms befindet sich eine Legendenleiste. Mit Hilfe der dort aufgeführten Tasten können Sie sich durch die einzelnen Menüs bewegen. In der folgenden Tabelle werden die Tasten der Legendenleiste und ihre jeweiligen Funktionen beschrieben.

Navigationstaste	Funktion
<f1></f1>	Die allgemeine Hilfe anzeigen
<f5></f5>	Standardwerte des Setup laden
<esc></esc>	Das BIOS verlassen oder aus einem Untermenü in das Hauptmenü zurückzukehren
Links/Rechts-Pfeiltaste	Menüelement links oder rechts auswählen
Oben/Unten-Pfeiltaste	Die Markierung nach oben oder unten bewegen
Bild ab oder - (minus)	Rückwärts durch die Werte des markierten Feldes bewegen
Bild auf oder + (plus)	Vorwärts durch die Werte des markierten Feldes bewegen
<eingabetaste></eingabetaste>	Auswahlmenü für das markierte Feld aufrufen
<f10></f10>	Speichern und beenden

#### 2.2.4 Menüelemente

Wenn ein Element auf der Menüleiste markiert ist, werden die speziellen Elemente für dieses Menü angezeigt. Wenn Sie z.B. **Main** gewählt haben, werden die Elemente des Main-Menüs angezeigt.

Die anderen Elemente (Advanced, Power, Boot und Exit) auf der Menüleiste haben ihre eigenen Menüelemente.

### 2.2.5 Untermenüelemente

Ein gefülltes Dreieck vor einem Element auf dem Menübildschirm bedeutet, dass das Element ein Untermenü enthält. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenü anzeigen zu lassen.


### 2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Menüelemente. Sie können den Wert in dem Feld neben einem Element ändern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie können kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wählen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewählt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu ändern, wählen Sie bitte das entsprechende Element und drücken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe "2.2.7 Popup-Fenster".

### 2.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie ein Menüelement wählen und dann die <Eingabetaste> drücken.



2.2.8 Allgemeine Hilfe


In der oberen rechten Ecke des Menübildschirms steht eine Kurzbeschreibung des gewählten Elements.

### 2.3 Main-Menü

Das Main-Menü erscheint und gibt Ihnen einen Überblick über die Grundinformationen zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm öffnen.



Im Abschnitt "2.2.1 BIOS-Menübildschirm" finden Sie Informationen zu Menüelementen und Navigationsanweisungen.



# 2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier können Sie die Systemzeit einstellen.

### 2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]


Hier können Sie das Systemdatum einstellen.

# 2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier können Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

### 2.3.4 Primäre und Sekundäre IDE-Master/Slave

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE-Geräte, wenn Sie das BIOS-Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE-Gerät hat jeweils ein Untermenü. Wählen Sie ein Gerät und drücken anschließend die <Eingabetaste>, um die Informationen zu dem IDE-Gerät anzeigen zu lassen.



Die Werte neben den mit gedämpfter Farbe dargestellten Elementen (Kapazität, Zylinder, Lese-/Schreibkopf, Sektor und Transfermodus) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer einstellbar. "N/A" wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerät in diesem System installiert wurde.

### Primary IDE Master/Slave [Auto]

Wenn Sie [Auto] wählen, wird das IDE-Laufwerk automatisch erkannt. Bei erfolgreicher automatischer Erkennung füllt das BIOS automatisch die passenden Werte für die anderen Felder in diesem Untermenü aus. Falls das Laufwerk bereits auf einem anderen System formatiert wurde, erkennt das BIOS evtl. falsche Parameter. Wählen Sie [Manual], um die Parameter des IDE-Laufwerks manuell einzugeben. Wenn kein Laufwerk installiert ist, wählen Sie [None]. Konfigurationsoptionen: [None] [Auto] [Manual]

# **Access Mode [Auto]**

Mit der Standardeinstellung [Auto] können IDE-Festplatten automatisch erkannt werden. Wählen Sie [CHS], wenn Sie die IDE Primäre Master/Slave auf [Manual] eingestellt haben. Konfigurationsoptionen: [CHS] [LBA] [Large] [Auto]



Bevor Sie eine Festplatte konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtigen Konfigurationsinformationen des Festplattenherstellers verfügen. Bei falschen Einstellungen kann es passieren, dass das System die installierte Festplatte nicht erkennt.

2-16 Kapitel 2: BIOS-Setup

### Capacity

Zeigt die automatisch erkannte Festplattenkapazität an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### Cylinder

Zeigt die Anzahl der Festplattenzylinder an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Head

Zeigt die Anzahl der Lese-/Schreibköpfe der Festplatte an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Sector

Zeigt die Anzahl der Sektoren pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### PIO Mode [Auto]

Legt den PIO-Modus für das IDE-Gerät fest.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Mode 0] [Mode 1] [Mode 2] [Mode 3] [Mode 4]

### **UDMA Mode [Auto]**

Aktiviert oder deaktiviert den UDMA-Modus. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

#### **Transfer Mode**


Zeigt den Transfermodus an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden



Benutzen Sie nach der Eingabe der IDE-Festplatteninformationen ins BIOS ein Hilfsprogramm, wie z.B. FDISK, um die neue IDE-Festplatte zu partitionieren und zu formatieren. Dies ist notwendig, damit Daten von der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden können. Stellen Sie sicher, dass die Festplattenpartition aktiviert ist.

#### 2.3.5 SATA 1-4

Das BIOS erkennt automatisch die angeschlossenen Serial ATA-Geräte. Für jedes Gerät wird ein eigenes Untermenü angezeigt. Wählen Sie das Element für ein Gerät an, und drücken anschließend die <Eingabetaste>, um die SATA-Gerätinformationen anzeigen zu lassen.



Die Werte neben den mit gedämpfter Farbe dargestellten Elementen (Kapazität, Zylinder, Lese-/Schreibkopf, Landing Zone und Sektor) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer einstellbar. "N/A" wird angezeigt, wenn kein SATA-Gerät in diesem System installiert wurde.

# **Extended Drive [Auto]**

Legt den mit dem System verbundenen Festplattentyp fest. Konfigurationsoptionen: [None] [Auto]

### Access Mode [Auto]

Legt den Sektor-Adressmodus fest. Konfigurationsoptionen: [Large] [Auto]



Bevor Sie eine Festplatte konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtigen Konfigurationsinformationen des Festplattenherstellers verfügen. Bei falschen Einstellungen kann es passieren, dass das System die installierte Festplatte nicht erkennt.

### Capacity

Zeigt die automatisch erkannte Festplattenkapazität an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### Cylinder

Zeigt die Anzahl der Festplattenzylinder an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Head

Zeigt die Anzahl der Lese-/Schreibköpfe der Festplatte an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### **Landing Zone**

Zeigt die Anzahl der Landezonen pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Sector

Zeigt die Anzahl der Sektoren pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.



Benutzen Sie nach der Eingabe der IDE-Festplatteninformationen ins BIOS ein Hilfsprogramm, wie z.B. FDISK, um die neue IDE-Festplatte zu partitionieren und zu formatieren. Dies ist notwendig, damit Daten von der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden können. Stellen Sie sicher, dass die Festplattenpartition aktiviert ist.

### 2.3.6 HDD SMART Monitoring [Disabled]

Hier können Sie die HDD Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART)-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# 2.3.7 Installed Memory [xxx MB]

Zeigt die Größe des installierten Speichers an.

# 2.3.8 Usable Memory [XXX MB]


Zeigt die Größe der nutzbaren Speichers an.

# 2.4 Advanced-Menü

Die Elemente im Advanced-Menü gestatten Ihnen, die Einstellung für den Prozessor und andere Systemgeräte zu ändern.



Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menü ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können zu einer Systemfunktionsstörung führen.



# 2.4.1 Jumperfreie Konfiguration

Pho	enix-AwardBIOS CMOS Setup	Utility
Advanced		
JumperFree Configuration		Select Menu
+1.2VNBSB DDR2 Voltage Control	[Auto] [Auto]	Item Specific Help
CPU Voltage Control CPU Multiplier CPU Voltage	[Auto] [Auto] [Auto]	Set +1.2VNBSB Voltage
CPU Frequency	[200MHz]	

# +1.2VNBSB [Auto]

Hier können Sie die +1.2VNBSB-Betriebsspannung festlegen. Configuration options: [Auto] [+1.20V] [+1.30V] [+1.40V] [+1.50V]

### **DDR2 Voltage Control [Auto]**

Hier können Sie die DDR2-Betriebsspannung festlegen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Auto] [+1.80V] [+1.90V] [+2.00V] [+2.10V]

# CPU Voltage Control [Auto]

Hier können Sie die CPU-Betriebsspannung festlegen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [100mV]

### **CPU Multiplier [Auto]**

Legt den CPU-Multiplikator fest. Konfigurationsoptionen : [Auto] [5x] [6x] [7x] [8x] [9x]

### **CPU Voltage [Auto]**

Hier können Sie die Betriebsspannung festlegen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.550v] [1.525v] [1.500v] [1.475v] [1.450v]...[0.800v]

### CPU Frequency [200MHz]

Hier können Sie die CPU-Frequenz einstellen. Geben Sie die gewünschte CPU-Frequenz über die Nummerntasten ein. Der Wert kann 200 bis 400 betragen.

# 2.4.2 CPU-Konfiguration

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
С	PU Configuration	Select Menu
CPU Type	AMD Sempron(tm) Processor 3400+	Item Specific Help ▶▶
CPU Speed Cache RAM AMD Live! AMD Cool'n'Quiet	1800MHz 256K [Disabled] Function [Auto]	Control CPU Voltage by software

### AMD Live! [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die AMDLive!-Technologie.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### AMD Cool 'n' Quiet Function [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die AMD Cool 'n' Quiet-Technologie.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

# 2.4.3 Chipsatz

DRAM Configuration LDT & PCI Bus Control UMA Frame Buffer Size Current UMA Size TV Standard Surroundview Disabled HDMI Support HDMI Audio Spread Spectreum  Item Specific Help >>  DRAM timing and control Aution DRAM timing and control DRAM timing	Chipse	t	Select Menu
	LDT & PCI Bus Control UMA Frame Buffer Size Current UMA Size TV Standard X Surroundview HDMI Support HDMI Audio	64 MB [NTSC] Disabled [OFF] [Disabled]	

### **DRAM Configuration**



#### Timing Mode [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]



Das folgende Element kann vom Benutzer eingestellt werden, sobald das Element **Timing Mode** auf [Manual] eingestellt ist.

#### Memory Clock Frequency [Auto]

Hier können Sie die Speichertaktfrequenz einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [DDR2 533] [DDR2 667] [DDR2 800]

#### **LDT & PCI Bus Control**



#### LDT Bus Frequency [Auto]

Hier können Sie die LDT Bus-Frequenz einstellen.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1GHz] [800MHz] [600MHz] [400MHz] [200MHz]

#### **UMA Frame Buffer Size [64MB]**

Konfigurationsoptionen: [32MB] [64MB] [128MB] [256MB]

#### TV Standard [NTSC]

Hier können Sie den TV-Standard für Ihren Fernseher auswählen.

Konfigurationsoptionen: [NTSC] [PAL]

#### Surroundview [Disabled]

Hier können Sie die Surroundview-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Dieser Element kann vom Benutzer eingestellt werden, sobald eine ATI-Grafikkarte im PCI Express x16-Steckplatz installiert wurde.

#### **HDMI Support [OFF]**

Hier können Sie die HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [OFF] [ON] [AUTO]

#### HDMI Audio [Disabled]

Hier können Sie die HDMI Audiofunktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]



Vergewissern Sie siech, dass **HDMI Support** auf **[ON]** und **HDMI Audio** auf **[Enabled]** eingestellt sind, nachdem das HDMI-Modul in den integrierten PCI Express x16-Steckplatz gesteckt wurde.

# **Spread Spectrum [Auto]**

Hier können Sie das Taktgenerator-Streuspektrum deaktivieren oder auf Auto einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

ASUS M2A-VM HDMI 2-23

#### 2.4.4 PCIPnP

	Phoenix-Awa	rd BIOS CMOS Setup Utilit	У
	Advanced		
	PCIPnP		Select Menu
	Plug & Play O/S	[No]	Item Specific Help ▶
ı	Resources Controlled By x IRO Resources	[Auto]	Select Yes if you are using
ı		[64]	a Plug and Play capable operating system Select
	** PCI Express relative items ** Maximum Payload Size	[4096]	No if you need the BIOS to configure non-boot devices

#### Plug & Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Geräte des Systems, wenn [No] gewählt wurde. Wenn Sie ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Yes] gewählt haben, dann konfiguriert das Betriebssystem die Plug&Play-Geräte, die für das Starten des Systems nicht benötigt werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

# **Resources Controlled By [Auto]**

Unter [Auto] konfiguriert das BIOS automatisch alle Boot-Geräte und alle Plug and Play-kompatiblen Geräte. Bei Einstellung auf [Manual] können Sie selbst die IRQ DMA- und Speicherbasis-Adressfelder. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]



Wenn das Element **Resources Controlled By** auf [Auto] steht, ist das Element IRQ Resources grau unterlegt und kann nicht vom Benutzer konfiguriert werden. Mehr Informationen zur Aktivierung dieses Elements finden Sie im Abschnitt "IRQ Resources".

#### **IRQ** Resources

Dieses Untermenü ist nur verfügbar, wenn das Element Resources Controlled By auf Manual steht.

	Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Util	ity
Advanced		
IRQ Resources		Select Menu
IRQ-3 assigned to IRQ-4 assigned to IRQ-4 assigned to IRQ-7 assigned to IRQ-10 assigned to IRQ-11 assigned to IRQ-14 assigned to IRQ-15 assigned to	[PCI Device]	Item Specific Help >>> Legacy ISA for devices compliant with the original PC AT bus specification, PCI/ISA PnP for devices compliant with

#### IRQ Resources

Wenn Sie [PCI Device] wählen, wird der spezifische IRQ für die Verwendung von PCI/PnP-Geräten freigehalten. Wenn Sie [Reserved] wählen, dann wird dieser IRQ für alte ISA-Geräte reserviert.

Konfigurationsoptionen: [PCI Device] [Reserved]

#### PCI Latenct Timer (CLK) [64]

Geben Sie den Wert mit <+> und <-> ein. Der Wert kann von 0 bis 255 betragen.

#### Maximum Payload Size [4096]

Legt die maximale TLP-Payload für PCI Express-Geräte in Byte fest. Konfigurationsoptionen: [128] [256] [512] [1024] [2048] [4096]

# 2.4.5 Onboard-Gerätekonfiguration

Onboard Device Configuration  Select Menu  South OnChip FIDE Device South OnChip PCI Device HD Audio Device Front Panel Type Primary Display Adapter Onboard 1394 Onboard LAN Onboard LAN Onboard LAN Serial Port1 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP]  X ECP Mode Use DMA  Select Menu  Item Specific Help			
South OnChip PCI Device HD Audio Device [Enabled] Front Panel Type [HD Audio] Primary Display Adapter [PCIEx] Onboard 1394 [Enabled] Onboard LAN [Enabled] Onboard LAN [Disabled] Serial Portl Address [378/IRQ4] Parallel Port Address [378/IRQ7] Parallel Port Mode [EPP]	Onboard	vice Configuration	Select Menu
	South OnChip PCI De HD Audio Device Front Panel Type Primary Display Add Onboard 1394 Onboard LAN Onboard LAN Onboard LAN Control LAN Serial Portl Addres Parallel Port Addres Parallel Port Mode	CE [Enabled] [RD Audio] er [PCIEx] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [378/IRQ4] [378/IRQ7]	Item Specific Help ▶▶

# South OnChip IDE Device

Phoenix	-Award BIOS CMOS Setup Util	ity
Advanced		Select Menu
South OnChip	IDE Device	Item Specific Help
IDE DMA transfer access	[Enabled]	Tem specific help //
OnChip IDE Channel0	[Enabled]	
IDE Prefetch Mode	[Disabled]	

#### IDE DMA transfer access [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den IDE DMA-Übertragungszugriff.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### OnChip IDE Channel0 [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den onchip IDE-Kanal 0-Controller .

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### IDE Prefetch Mode [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den IDE PIO-Vorablese-Modus.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

ASUS M2A-VM HDMI 2-25

#### South OnChip PCI Device

Phoenix-Aw Advanced	ward BIOS CMOS Setup Util	ity
South OnChip PC	I Device	Select Menu
Onboard SATA Controller Onboard SATA Type	[Enabled] [RAID Controller]	Item Specific Help ▶

#### Onboard SATA Controller [Enabled]

Hier können Sie den integrierten Serial ATA-Controller aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### Onboard SATA Type [IDE Controller]

Hier können Sie den Typ des integrierten Serial ATA auswählen.

Konfigurationsoptionen: [IDE Controller] [RAID Controller] [AHCI Controller]

#### **HD Audio Device [Enabled]**

Hier können Sie die High-Definition Audiofunktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### Front Panel Type [HD Audio]

Hier können Sie den Fronttafelaudioanschluss (AAFP)-Modus je nach Unterstützung des Fronttafelaudiomoduls auf Legacy AC'97 oder High-Definition Audio einstellen. Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

#### **Primary Display Adapter [PCIEx]**

Legt fest, welcher Grafik-Controller als primäres Bootgerät verwendet wird. Konfigurationsoptionen: [PCI Slot] [OnChipVGA] [PCIEx]

# Onboard 1394 [Enabled]

Hier können Sie die Unterstützung für das integrierte IEEE1394-Gerät aktivieren oder deaktiveren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# Onboard LAN [Enabled]

Hier können Sie die Unterstützung für integrierte LAN-Geräte aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

Hier können Sie das optionale ROM im integrierten LAN-Controller aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

# Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier können Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle1 einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] [Auto]

#### Parallel Port Address [378/IRQ7]

Hier können Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378/IRQ7] [278/IRQ5] [3BC/IRQ7]

#### Parallel Port Mode [EPP]

Hier können Sie den Modus der parallelen Schnittstelle einstellen. Konfigurationsoptionen: [Normal] [EPP] [ECP] [Bi-Directional]



Das Element "ECP Mode Use DMA" ist vom Benutzer einstellbar, wenn das Element "Parallel Port Mode" auf [ECP] oder [Bi-Directional] eingestellt ist.

#### ECP Mode Use DMA [3]

Hier können Sie den ECP-Modus auswählen. Konfigurationsoptionen: [1] [3]

# 2.4.6 USB-Konfiguration

Die Elemente in diesem Menü gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken anschließend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		Select Menu
USB Conf	guration	Item Specific Help ▶▶
USB Controller USB EECI Controller USB Legacy support	[Enabled] [Enabled] [Enabled]	

# **USB Controller [Enabled]**

Hier können Sie den USB-Controller aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### **USB EHCI Controller [Enabled]**

Hier können Sie den USB-Controller aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# **USB Legacy Support [Enabled]**

Hier können Sie die Unterstützung für USB-Geräte auf älteren Betriebssystemen aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

ASUS M2A-VM HDMI 2-27

# 2.5 Power-Menü

Die Elemente im Power-Menü gestatten Ihnen, die Einstellungen für das ACPI und APM (Advanced Power Management) zu ändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.



# 2.5.1 ACPI Suspend Type [S1&S3]


Hier können Sie den ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Status im System-Suspend-Modus einstellen.

Konfigurationsoptionen: [S1 (POS)] [S3(STR)] [S1&S3]

# 2.5.2 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier können Sie die Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) unter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) einstellen. Der ACPI APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste einbezogen, wenn [Enabled] gewählt wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# 2.5.3 APM-Konfiguration



2-28 Kapitel 2: BIOS-Setup

#### Power On By External Modems [Disabled]

Mit der Wahl zwischen [Enabled] und [Disabled] können Sie entscheiden, ob der im Soft-off-Modus befindliche Computer eingeschaltet wird, wenn das externe Modem einen Anruf empfängt. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Der Computer kann erst Daten empfangen oder senden, wenn er und seine Anwendungen voll in Betrieb sind. Daher kann eine Verbindung nicht gleich hergestellt werden. Wird ein externes Modem bei ausgeschaltetem Computer aus- und wieder eingeschaltet, wird eine Initiierungszeichenkette ausgelöst, die das System einschaltet.

#### Restore on AC Power Loss [Powre Off]

[Power Off] lässt den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben. [Power On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein. Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On]

#### PWR Button < 4 secs [Instant-Off]

Hier können Sie das Ereignis nach Drücken des Netzschalters für weniger als 4 Sekunden festlegen. Konfigurationsoptionen: [Suspend] [Instant-Off]

#### Power Up On By PCI/PCIE Devices [Disabled]

Legt fest, ob das PME über ein S5 von PCI/PCIE-Geräten und dem NV Onboard LAN geweckt werden kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# **HPET Support [Enabled]**

Diese Funktion steigert die Leistung des Windows® Vista Multimedia-Players. Die Einstellung auf [Disabled] wird empfohlen, wenn Ihr System Windows® XP verwendet. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

# Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] können Sie das System über eine PS/2-Maus einschalten. Diese Funktion benötigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Hier können Sie festlegen, ob das System sich durch bestimmte Tasten an der Tastatur einschalten lässt. Diese Funktion benötigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-ESC] [Power Key]

# Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier können Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente Date (of Month) Alarm und Alarm Time (hh:mm:ss) mit festgelegten Werten vom Benutzer konfigurierbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled]

ASUS M2A-VM HDMI 2-29

#### Date of Month Alarm [Disabled]

Um das Weckdatum festzulegen, wählen Sie dieses Element und drücken Sie die <Eingabetaste>, um das Date of Month Alarm-Pop-up-Menü zu öffnen. Geben Sie einen Wert innerhalb der vorgegebenen Grenzen ein und drücken Sie die <Eingabetaste>. Konfigurationsoptionen: [Min=0] [Max=31]

#### Alarm Time (hh:mm) [Disabled]

So legen Sie die Weckzeit fest:

- Markieren Sie dieses Element und drücken Sie die <Eingabetaste>, um ein Pop-up-Menü für das Stundenfeld zu öffnen.
- Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=23) und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Gehen Sie mit <TAB> ins Minutenfeld und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=59) und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Gehen Sie mit <TAB> ins Sekundenfeld und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=59) und drücken Sie die <Eingabetaste>.

# 2.5.4 Hardware-Überwachung

Die Elemente in diesem Untermenü zeigen die vom BIOS automatisch ermittelten Hardware-Überwachungswerte an. Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie dann die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

Phoenix-Award BIOS CMOS Set		Dtility	
Power			
Hardware Monitor		Select Menu	
Q-Fan Controller CPU Fan Type Vcore Voltage 3.3V Voltage 5V Voltage 12V Voltage	[Enabled] [DC] [1.56v] [3.18v] [5.05v] [11.58v]	Item Specific Help ▶▶  Press [Enter] to enable or disable	
PU Temperature BE Temperature PUU FAN Speed HA FAN Speed WR_FAN Speed PU FAN Speed	48°C 41°C 3068 RPM 0 RPM 0 RPM [800 RPM]		

# Q-Fan Controller [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den Q-Fan-Controller. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# **CPU Fan Type [DC]**

Hier können Sie den CPU-Lüftertyp auswählen. Konfigurationsoptionen: [DC] [PWM]

#### Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch über den integrierten Spannungsregler.

Konfigurationsoptionen: [xxx] [Ignored]

#### **CPU Temperature**, M/B Temperature

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt die Motherboard- und CPU-Temperaturen automatisch und zeigt sie an. Diese Elemente können nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

# CPU Fan Speed [xxxxRPM] CHA\_FAN Speed [xxxxRPM] PWR FAN Speed [xxxxRPM]

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt automatisch die CPU-, Gehäuseund Netzteillüfterdrehzahlen und zeigt die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Lüfter nicht mit dem Lüfteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird "0" in dem Feld angezeigt. Diese Elemente können nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

#### **CPU Fan Speed warning [800 RPM]**


Legt die Geschwindigkeit, bei der eine CPU-Lüfterwarnung erscheint, fest, oder deaktiviert die Warnfunktion.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [800RPM] [1200RPM] [1600RPM]

ASUS M2A-VM HDMI 2-31

# 2.6 Boot-Menü

Die Elemente im Boot-Menü gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu ändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um das Untermenü anzeigen zu lassen.



# 2.6.1 Bootgerätepriorität

Power	hoenix-Award BIOS CMOS Setup	Utility
Boot De	vice Priority	Select Menu
1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device 4th Boot Device	[Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Disabled]	Item Specific Help ►►  Select Your Boot Device Priority

# 1st ~ 4th Boot Device [Removable]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerätepriorität der verfügbaren Geräte. Die Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Geräte hängt von der Anzahl der in diesem System installierten Geräte ab.

Konfigurationsoptionen: [Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Disabled]

# 2.6.2 Entfernbare Laufwerke



# 1. Floppy Disks

Hier können Sie ein entfernbares Laufwerk zuweisen, welches an das System angeschlossen werden kann.

2-32 Kapitel 2: BIOS-Setup

# 2.6.3 Festplatten

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Util	ity
Hard Disk Drives	Select Menu
1. SATA: XXXXXXXXX	Item Specific Help ▶

#### 1. SATA

Hier können Sie ein dem System zugehöriges Laufwerk festlegen.

#### 2.6.4 CDROM-Laufwerke

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Util	ity
Boot	
CDROM Drives	Select Menu
1. 2nd Slave: XXXXXXXXX	Item Specific Help ▶

#### 1. 2nd Slave: XXXXXXXXX

Hier können Sie in das System eingebaute CDROM-Laufwerke zuweisen.

# 2.6.5 Booteinstellungskonfiguration

Boot Settings Configuration		Select Menu	
Case Open Warning Quick Boot Boot Up Floppy Seek Bootup Num-Lock Typematic Rate Setting t Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic Delay (Msec) OS Select For DRAM > 64MB Full Screen LOGO Halt On	[Enabled] [Enabled] [Disabled] [On] [Disabled] 6 250 [Non-OS2] [Enabled] [All, But keyboard]	Item Specific Help ▶▶ Press [Enter] to enable or disable.	

# Case Open Warning [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Gehäuseöffnungsstatusfunktion. Bei der Einstellung auf [Enabled] wird der Gehäuseöffnungsstatus gelöscht. Details siehe Abschnitt "1.10.2 Interne Anschlüsse". Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche Einschaltselbsttests (POST) ausgelassen werden. Das BIOS führt alle POST-Elemente aus, wenn [Disabled] gewählt wurde.

ASUS M2NPV-VM 2-33

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### **Boot Up Floppy Seek [Disabled]**

Aktiviert oder deaktiviert die Diskettensuchfunktion beim Systemstart. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### **Bootup Num-Lock [On]**

Hier können Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen. Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

#### Typematic Rate Setting [Disabled]

Hier können Sie das Tastenanschlagstempo festlegen. Aktivieren Sie dieses Element, um die Tastenwiederholungsrate (Zeichen/Sek) und die Verzögerung bis zum Einsetzen der Wiederholung (ms) einstellen zu können. Konfigurationsoptionen: [Disabled]



Die Elemente **Typematic Rate (Chars/Sec)** und **Typematic Delay (Msec)** sind nur vom Benutzer konfigurierbar, wenn das Element **Typematic Rate Setting** auf [Enabled] eingestellt ist.

#### Typematic Rate (Chars/Sec) [6]

Hier können Sie das Wiederholungstempo bei gehaltener Taste festlegen. Konfigurationsoptionen: [6] [8] [10] [12] [15] [20] [24] [30]

#### Typematic Delay (Msec) [250]

Hier können Sie die Verzögerung einstellen, bevor Buchstaben beginnen, sich bei zu wiederholen.

Konfigurationsoptionen: [250] [500] [750] [1000]

# OS Select for DRAM > 64MB [Non-OS2]

Stellen Sie dieses Element nur auf [OS2] ein, wenn Sie OS/2-Betriebs-system mit einem installierten Arbeitsspeicher von mehr als 64 KB verwenden. Konfigurationsoptionen: [Non-OS2] [OS2]

# Full Screen LOGO [Enabled]

Hier können Sie die Vollbildlogoanzeigefunktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Vergewissern Sie sich, dass dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, wenn Sie die ASUS MyLogo2™-Funktion verwenden wollen.

# Halt On [All, But Keyboard]

Erlaubt Ihnen, den Fehlermeldungstyp festzulegen. Konfigurationsoptionen: [All Errors] [No Errors] [All, But Keyboard] [All, But Diskette] [All, But Disk/Key]

2-34 Kapitel 2: BIOS-Setup

#### 2.6.6 Sicherheit

	Boot	
Sec	urity	Select Menu
Supervisor Password User Password Password Check	Clear Clear [Setup]	Item Specific Help ▶▶

# Supervisor Password User Password

In diesen Feldern können Sie Passwörter festlegen:

So legen Sie ein Passwort fest:

- 1. Wählen Sie ein Element und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 2. Geben Sie ein Passwort bestehend aus einer Kombination von maximal acht (8) alphanumerischen Zeichen ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Bestätigen Sie das Passwort, wenn das System Sie dazu auffordert, indem Sie genau die gleichen Zeichen erneut eingeben, und drücken Sie die <Eingabetaste>. Im Passwortfeld wird [Set] angezeigt.

So löschen Sie das Passwort:

 Wählen Sie das Passwortfeld und drücken Sie zweimal die <Eingabetaste>. Die folgende Nachricht erscheint:



Drücken Sie eine Taste, um fortzufahren. Im Passwortfeld wird [Clear] angezeigt.

#### Hinweis zu Passwörtern

Das Supervisor-Passwort wird benötigt, um Unbefugten den Zugriff auf das BIOS Setup-Programm zu verweigern. Das User-Passwort wird benötigt, um Unbefugten den Systemstart zu verhindern.

# Passwort vergessen?

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es durch Löschen des CMOS Real Time Clock (RTC) RAM zurücksetzen. Die RAM-Daten, die das Passwort enthalten, werden über die integrierte Knopfbatterie mit Strom versorgt. Eine Anleitung zum Löschen des CMOS RAM finden Sie in Abschnitt "1.9 Jumper".


#### **Password Check**

Hier können Sie festlegen, ob beim Aufrufen des BIOS oder beim Systemstart ein Passwort abgefragt wird. Wählen Sie [Setup], wenn ein Passwort vor dem BIOS-Zugriff abgefragt werden soll. Wählen Sie [System], wenn ein Passwort vor dem Systemstart abgefragt werden soll. Konfigurationsoptionen: [Setup] [System]

ASUS M2NPV-VM 2-35

# 2.7 Tools-Menü

Die Elemente im Tools-Menü gestatten Ihnen, die Einstellungen für besondere Funktionen zu verändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um das Untermenü anzeigen zu lassen.



#### 2.7.1 ASUS Music Alarm

	ASUS Music Alarm		Select Menu
	ASUS Music Alarm	[Disabled]	Item Specific Help▶▶
X	Alarm Date: Sunday	Enabled	
X	Monday	Enabled	Press [Enter] to select.
X	Tuesday	Enabled	liess [Enter] to select.
X	Wednesday	Enabled	
X	Thursday	Enabled	
X	Friday	Enabled	
X	Saturday	Enabled	
x	Alarm Time (hh:mm) Audio CD Drive	0 : 0	
x		Primary IDE Master	
x	Starting Track	N/A	
x	Repeat Track	Disabled	
x	Length	10 Mins	
x	Volume	16	
^	VOLUME	10	

# **ASUS Music Alarm [Disabled]**

Hier können Sie die ASUS Music Alarm-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Die folgenden Elemente sind nur einstellbar, wenn der ASUS Music Alarm aktiviert wurde.

# Alarm Date: Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday [Enabled]

Hier können Sie den Weckalarm für einen bestimmten Tag ein- oder ausschalten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2-36 Kapitel 2: BIOS-Setup

#### Alarm Time (hh:mm) 0 : 0

Hier können Sie die Weckzeit einstellen. Drücken Sie <Tab>, um ein Feld auszuwählen, und stellen Sie den Wert mit <+> oder <-> ein. Der Wert für die Stunde kann 0-23, der Wert für die Minute 0-59 betragen.

#### Audio CD Drive [Primary IDE Master]

Hier können Sie die Verbindungseinstellungen des optischen Speichermediums auswählen, von welchem die Weckmusik gespielt werden soll. Konfigurationsoptionen: [Primary IDE Master] [Primary IDE Slave]

#### **Detect CD [Enter]**

Drücken Sie auf <Enter>, um nach der Titelnummer der CD zu suchen.

#### **Starting Track**

Hier können Sie den Titel auf der CD auswählen, mit dem der Musikalarm beginnen soll.

#### Repeat Track [Disabled]

Hier können Sie die Titelwiederholungsfunktion ein- oder ausschalten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Single] [All]

# Length [10 Mins]

Hier können Sie die Länge des Musikalarms einstellen. Konfigurationsoptionen: [10 Mins] [20 Mins] [30 Mins] [1 Hour]

# Volume [16]

Hier können Sie die Lautstärke für den Musikalarm einstellen. Konfigurationsoptionen: [01] ~ [32]




- Nur die IDE ATAPI-Geräte der Southbridge unterstützen diese Funktion.
- Das System benötigt Standby-Strom, also vergewissern Sie sich bitte, dass das Stromkabel eingesteckt ist.
- ASUS Music Alarm unterstützt nur Audio-CDs.

ASUS M2NPV-VM 2-37

#### 2.7.2 ASUS O.C. Profile



#### Load BIOS Profile



#### Load from Profile 1/2

Hier können Sie die zuvor im BIOS Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu laden.

#### Load from File

Hier können Sie die zuvor auf eine externe Festplatte/Diskette/USB-Speicherdisk gespeicherte BIOS-Datei im FAT32/16/12-Format laden. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die BIOS-Datei zu laden.

- 1. Legen Sie das Speichermedium mit der "xxx.CMO"-Datei ein.
- 2. Schalten Sie das System ein.
- Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm und gehen Sie ins "Tools"-Menü. Wählen Sie "Load from File." Drücken Sie die <Eingabetaste>, und der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- Wechseln Sie mit <Tab> zwischen den Laufwerken, bis Sie die richtige "xxx.CMO"-Datei finden, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Eine Nachricht erscheint, wenn der Ladevorgang beendet ist.



- Es wird empfohlen, nur BIOS-Aktualisierungen mit der gleichen Speicher-/CPU-Konfiguration und BIOS-Version zu laden.
- Nur die the "xxx.CMO"-Datei kann geladen werden.

#### Save BIOS Profile

```
Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility

Tools

Save BIOS Profile

Save to Profile 1
Save to Profile 2
Save to File
```


#### Save to Profile 1/2

Hier können Sie die aktuelle BIOS-Datei ins BIOS Flash speichern. Drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu speichern.

#### Save to File

Hier können Sie die aktuelle BIOS-Datei auf einer externen Festplatte/ Diskette/USB-Speicherdisk im FAT32/16/12-Format speichern. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die BIOS-Datei zu speichern.

- 1. Legen Sie ein Speichermedium mit genügend Speicherplatz ein.
- 2. Schalten Sie das System ein.
- Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm und gehen Sie ins "Tools"-Menü. Wählen Sie "Save to File." Drücken Sie die <Eingabetaste>, und der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- Wechseln Sie mit <Tab> zwischen den Laufwerken, bis Sie die richtige "xxx.CMO"-Datei finden, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 5. Geben Sie den Dateinamen ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 6. Eine Nachricht erscheint, wenn der Speicherprozess beendet ist.






Die BIOS-Datei wird als "xxx.CMO" gespeichert.

ASUS M2NPV-VM 2-39


#### 2.7.3 ASUS EZ Flash 2

Hier können Sie ASUS EZ Flash 2 ausführen. Wenn Sie die <Eingabetaste>drücken, erscheint eine Bestätigungsnachricht. Wählen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen [Yes] oder [No] und drücken Sie die <Eingabetaste>, um Ihre Wahl zu bestätigen. Details siehe Seite 2-6, Abschnitt 2.1.3.



# 2.8 Exit-Menü

Die Elemente im Exit-Menü gestatten Ihnen, die optimalen oder abgesicherten Standardwerte für die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsänderungen zu speichern oder zu verwerfen.





Mit <Esc> wird dieses Menü nicht sofort beendet. Wählen Sie eine der Optionen aus diesem Menü oder drücken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

#### **Exit & Save Changes**

Sobald Sie mit dem Auswählen fertig sind, wählen Sie diese Option aus dem Beenden-Menü, damit die ausgewählten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM wird, unabhängig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie [Ok], um Änderungen zu speichern und das Setup zu beenden.



Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Änderungen beenden, fragt Sie eine Meldung, ob Sie die Änderungen nicht zuvor speichern möchten. Durch Drücken der <Eingabetaste> werden Änderungen beim Beenden gespeichert.

# **Exit & Discard Changes**

Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie die Änderungen im Setup-Programm nicht speichern möchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort geändert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestätigung.

# **Load Setup Defaults**

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menüs mit den Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F5> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wählen Sie [Exit & Save Changes] oder ändern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in das beständige RAM speichern.

# **Discard Changes**

Diese Option ignoriert Ihre Änderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestätigung. Wählen Sie [Ok], um Änderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

ASUS M2NPV-VM 2-41



Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-CD/DVD, die dem Motherboard-Paket beigelegt ist.



# 3.1 Installieren eines Betriebssystems

Das Motherboard unterstützt Windows® XP/Vista-Betriebssysteme (OS). Installieren Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.



- Motherboardeinstellungen und Hardwareoptionen variieren unter Umständen.
   Die in diesem Kapitel beschriebenen Installations- und Einstellungsvorgänge gelten nur als Bezug. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Betriebssystems.
- Installieren Sie bitte unbedingt vor der Treiberinstallation das Windows® XP Service Pack 2 oder eine neuere Versionen für eine bessere Kompatibilität und Systemstabilität.

# 3.2 Support-CD/DVD-Informationen

Die dem Motherboard beigefügte Support-CD/DVD enthält die Treiber, Anwendungssoftware und Dienstprogramme, die Ihnen zur Benutzung aller Funktionen dieses Motherboards helfen.



Der Inhalt der Support-CD/DVD kann zu jeder Zeit ohne Ankündigung geändert werden. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com) für Updates.

# 3.2.1 Ausführen der Support-CD/DVD

Legen Sie die Support-CD/DVD in das optische Laufwerk ein. Die CD/DVD zeigt automatisch ein **Drivers-**Menü an, sofern Autorun auf dem Computer aktiviert ist.



Eine Option zum Installieren anklicken



Falls **Autorun** NICHT in Ihrem Computer aktiviert ist, suchen Sie bitte die Datei ASSETUP.EXE im "BIN"-Ordner auf der Support-CD/DVD. Klicken Sie doppelt auf **ASSETUP.EXE**, um die CD/DVD auszuführen.

#### 3.2.2 Drivers-Menü

Das Drivers-Menü zeigt die verfügbaren Gerätetreiber an, wenn das System die installierten Geräte erkannt hat. Installieren Sie die notwendigen Treiber, um die Geräte zu aktivieren.



#### **ASUS InstAll - Drivers Installation Wizard**

Startet den ASUS InstallAll Treiberinstallationsassistenten.

#### AMD Cool 'n' Quiet Driver

Installiert den AMD Cool 'n' Quiet driver.

#### **AMD Chipset Program Driver**

Installiert den AMD Chipsatzprogrammtreiber.

#### **Realtek Audio Driver**

Installiert den Realtek® ALC883 Audiotreiber und das dazugehörige Programm.

#### Realtek RTI 8111b 10/100/1000M I AN Driver

Installiert den Realtek® RTI 8111b 10/100/1000M I AN-Treiber.

#### USB 2.0 Driver

Installiert den USB 2.0-Treiber.



Die Bildschirmdarstellung und Treiberoptionen können sich je nach der Version Ihres Betriebssystems unterscheiden.

#### **HDMI Audio Driver**

Installiert den HDMI Audiotreiber.



Dieses Element wird nur angezeigt, wenn alle nötigen Treiber installiert wurden, und das Element **HDMI Audio** im BIOS auf [Enabled] eingestellt ist. Details siehe Seite 2-23.

ASUS M2A-VM HDMI 3-3

#### 3.2.3 Utilities-Menü

Das **Utilities**-Menü zeigt die Anwendungen und andere Software an, die das Motherboard unterstützt.



#### ASUS InstAll - Installation Wizard for Utilities

Startet den ASUS InstallAll Installationsassistenten für Programme.

#### ASUS Cool 'n' Quiet Utility

Installiert das ASUS Cool 'n' Quiet-Programm.

#### **ASUS Update**

Mit dem ASUS Update-Programm können Sie das BIOS in einer Windows®-Umgebung aktualisieren. Hierzu wird eine Internetverbindung über ein Netzwerk oder einen Internet-Serviceanbieter (ISP) benötigt.

#### **ASUS PC Probe II**

Dieses intelligente Dienstprogramm überwacht die Lüfterdrehzahl, CPU-Temperatur sowie Systemspannungen und macht Sie auf jedes erkannte Problem aufmerksam. Dieses Programm hilft Ihnen, Ihren Computer in gutem Betriebszustand zu halten.

#### **ASUS Music Alarm**

Der ASUS Music Alarm weckt Sie persönlich mit der Musik Ihrer Lieblings-CD.



Die Anzeigen und Optionen können unter verschiedenen Betriebssystemen unterschiedlich ausfallen.

# ATI WebPAM Utility

Mit diesem Programm können Sie eine Serial ATA (SATA) RAID/AHCI-Treiberdiskette erstellen. Weitere Instruktionen siehe RAID-Benutzerhandbuch auf der Support-CD/DVD.



Dieses Element wird nur angezeigt, wenn das Element **Onboard SATA Type** im BIOS auf [RAID Controller] eingestellt ist. Details siehe Seite 2-26.

#### 3.2.4 Make Disk-Menü

Mit dem Make Disk-Menü können Sie eine RAID-Treiberdiskette erstellen.



#### Make ATI RAID/AHCI Driver

Erstellt eine ATI® Serial ATA (SATA) RAID/AHCI-Treiberdiskette.

#### Make ATI RAID/AHCI Vista Driver

Erstellt eine ATI® Serial ATA (SATA) RAID/AHCI-Treiberdiskette für ein Windows® Vista-Betriebssystem.

#### 3.2.5 Manual-Menü

Das **Manual**-Menü zeigt die Benutzerhandbücher für Komponenten und Applikationen von Dritten. Klicken Sie ein Element an, um den jeweiligen Ordner im Benutzerhandbuch zu öffnen.



Die meisten Benutzerhandbücher sind im Portable Document Format (PDF) gespeichert. Installieren Sie bitte den Adobe® Acrobat® Reader aus dem **Utilities-Menü**. bevor Sie hier versuchen, ein Benutzerhandbuch zu öffnen.



ASUS M2A-VM HDMI 3-5

#### 3.2.6 ASUS-Kontaktdaten

Klicken Sie auf den **Contact**-Registerreiter, um die ASUS-Kontaktdaten anzuzeigen. Diese Informationen finden Sie auch auf der Innenseite des vorderen Handbucheinbands.



#### 3.2.7 Weitere Informationen

Die Elemente in der oberen rechten Ecke geben Ihnen zusätzliche Informationen zum Motherboard und dem Inhalt der Support-CD. Klicken Sie auf ein Symbol, um die entsprechenden Informationen anzuzeigen.


#### Motherboard Info

Zeigt die allgemeinen Spezifikationen des Motherboards an.




#### CD/DVD durchsuchen

Zeigt den Inhalt der Support-CD/DVD in einem Fenster an.



#### Formular für technische Unterstützung

Zeigt das Formular für eine technische Unterstützungsanfrage an, welches bei technischen Anfragen ausgefüllt werden muss.



#### **Dateiliste**

Der Inhalt der Support-CD/DVD wird mit Kurzbeschreibungen im Textformat dargestellt.



ASUS M2A-VM HDMI 3-7